IPSiO G7570 操作ガイド

1. 操作ガイドの使いかた	
使いかた	9
削除方法	11
2. 印刷方法	
用紙の種類に応じた印刷方法	14
普通紙に印刷する	14
厚紙に印刷する	14
ハイグレード普通紙に印刷する	18
専用 OHP シートに印刷する	18
専用絹目光沢紙に印刷する	23
はがきに印刷する	27
封筒に印刷する	3 ⁻
印刷を中止する	35
IPSiO G ステータスモニターから中止する	35
キャンセルキーで中止する	36
タスクバーから中止する	36
印刷品質を調整する	37
あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する	37
白黒で印刷する	37
カラーのインクを節約して印刷する	38
詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する	40
イメージデータの画質と印刷速度を変更して印刷する	40

デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する	41
低解像度の画像をなめらかに印刷する	44
ディザパターンを変更する	45
誤差拡散を使用する	47
カラーマッチングのパターンを変更する	50
グレースケールを黒 1 色で印刷するか、CMYK で印刷するか選ぶ	52
文字を黒で印刷するかどうか選ぶ	54
ICM を使用する	55
明るさ、コントラスト、彩度を調整する	58
カラーバランスを調整する	59
ページ全体をイメージデータとして印刷する	62
イメージデータの処理方式を変更する	64
CMYK の特定の色だけで印刷する	65
文字サイズに応じて太字を太くする	67
TrueType フォントの展開処理を変更する	69
より鮮明に印刷する	71
こんな印刷がしたい	72
複数部数を印刷する	
部単位で印刷する(ソート)	73
インターネットのホームページを印刷する	
用紙サイズに合わせて拡大・縮小する(用紙指定変倍)	75
倍率を指定して拡大・縮小する (ズーム・独立変倍)	76
自動的に A4 に縮小して印刷する	
自動的に A3 に縮小して印刷する	80
180 度回転して印刷する	
あらかじめ登録された不定形サイズの用紙に印刷する	
登録されていない不定形サイズの用紙に印刷する	
用紙の両面に印刷する	
複数のページを 1 枚の用紙に印刷する(集約)	
1 ページを複数枚に分けて印刷する(拡大連写)	
最後のページから印刷する	
とじしろを付けて印刷する	
ヘッダーやフッターを付けて印刷する	
製本できるレイアウトで印刷する	95

イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷する	96
新しいスタンプを作成する	97
データを重ね合わせて印刷する(合成)	98
新しい合成用データを作成する	99
合成用データを削除する	101
新しい合成セットを作成する	102
よく使う設定	104
印刷する	104
登録する	105
名前を変更する	107
削除する	109
オプション構成に合わせて更新する	110
表示順を変更する	112
「よく使う設定」の設定内容をファイルとして保存する	113
プリンタードライバーの設定ファイルを「よく使う設定」として登録する	115
3. プリンタードライバー	
プリンタードライバーを表示する	118
スタートメニューから開く	118
Windows 95/98/Me から表示する	118
Windows 2000/Windows NT 4.0 から表示する	120
Windows XP、Windows Server 2003 から表示する	121
アプリケーションから開く	124
プリンターの状態を表示する	126
ステータスモニターを表示する	126
ヘルプの使いかた/双方向通信の確認	128
ヘルプの使いかた	128
項目の説明を表示する	128
ヘルプ画面を表示する	129
双方向通信が働いているかどうか確認する	130
ユーティリティーからプリンターを調整する	132
ノズルチェック	132
ヘッドクリーニング	134
ヘッドリフレッシング	137
ヘッド位置調整	140

印刷位置調整	143
用紙送り量調整	147
初期値に戻す/その他の設定	151
調整値を初期値に戻す	152
IO タイムアウト時間を設定する	153
プリンタードライバーのバージョンアップ	155
現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する	155
プリンタードライバーの削除	157
インターネットから最新のバージョンをインストールする	159
4. 用紙について	
用紙をセットする	162
トレイ 1 にセットする	162
A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 1)	165
トレイ2(オプション)にセットする	169
A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 2)	173
使用できる用紙	176
使用できる用紙の種類	176
使用できる用紙のサイズ	178
用紙を取り扱うときの注意	178
印刷範囲	182
使用できない用紙	183
5. トラブル解決	
印刷がはじまらない	186
電源が入らない	186
電源は入るのに給紙しない	186
エラーが発生する	187
給紙・排紙が正常に行われない	188
用紙がつまったとき	190
給紙トレイで用紙がつまったとき(トレイ 1)	190
増設トレイで用紙がつまったとき(トレイ 2(オプション)・トレイ 2 背面カバー)	192
手差し部で用紙がつまったとき	197
上カバーで用紙がつまったとき	202
ガイド板で用紙がつまったとき	204
両面ユニットで用紙がつまったとき	208

排紙トレイで用紙がつまったとき	210
印刷結果がおかしい	211
ムラがある、濃い、薄い	211
汚い、にじむ	212
印刷結果が画面表示と異なる	214
文字・色が画面と異なる	214
位置が画面と異なる	216
IPSiO G ステータスモニターが表示されない	217
IPSiO G ステータスモニターのエラー表示	218
通信不可	218
用紙なし/セット不良(手差し部)	218
用紙なし/セット不良(トレイ 1)	221
用紙なし/セット不良(トレイ 2)	224
用紙サイズエラー(手差し部)	228
用紙サイズエラー(トレイ 1)	230
用紙サイズエラー(トレイ 2)	234
カバーオープン	238
セット不良(両面ユニット)	240
カバーオープン/セット不良(GELJET カートリッジ)	241
手差し用紙残り	243
カートリッジエンド	245
インクエンド	246
使用可能温度範囲外	247
プリンターエラー	247
プリンターを調整する	248
ランプのエラー表示一覧	249
FAQ	253
6. GELJET カートリッジの交換	
インク交換時期の表示	255
GELJET カートリッジを交換する	
交換時の注意事項	260
7. プリンターをネットワーク環境で使用する	
プリンターを共有する	263
サーバー側を設定する	263

クライアント側を設定する	266
プリントサーバーを使用する	271
Ridoc IO Navi ポートを使用する	271
Ridoc IO Navi について	271
Ridoc IO Navi をインストールする	271
プリンタードライバーをインストールする	273
8. お問い合わせ・お客様登録	
お問い合わせ先のご案内	280
FAQ	281
消耗品一覧	282
関連商品一覧	283
お客様登録の方法	284
はがきで登録する	284
インターネットで登録する	284
9. その他の情報	
カラーガイド	287
カラー印刷のしくみ	287
プリンターにおける色の表現方法	288
各部の名称とはたらき	289
全体	289
背面	290
操作部	291
オプション	292
清掃するときは	293
移動するときは	294
近くへ移動する	294
長距離を移動する	295
廃棄するときは	296
長期間使用しないときは	297
仕様	298
本体	298
オプション(トレイユニット)	300
電波障害について	302
NetBSD について	303

商標	. 306
----	-------

1. 操作ガイドの使いかた

使いかた	9
削除方法	11


J0068501_1. 10

使いかた

で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ずセットアップハンドブック「安全上のご注意」をお読みください。

マニュアルの表示について説明します。

マニュアルの表示方法を、通常表示に切り替えます。



マニュアルの表示方法を、読上げソフト対応に切り替えます。

読上げソフト対応

クリックすると [設定]画面が開きます。表示画面の色を変更したり、操作手順の画像を隠したりすることができます。

翩 設定

調べたい項目をキーワードを使って検索できます。



ポインタを文字に重ねると、文字が青い下線付きに変わります。この下線付き文字をクリックすると、該当ページにジャンプします。

- ▶ 操作ガイドの使いかた > □
- ▶ 印刷方法泵
- プリンタードライバー 3

クリックすると目次にジャンプします。

| 📤 目次 |

クリックすると目次のタイトル順で前のページにジャンプします。

| ◀ 前へ・

クリックすると目次のタイトル順で次のページにジャンプします。

・次へ ▶|

クリックすると表示されているページの一番上にジャンプします。

▲ このページの先頭に戻る

記載内容について参照先がある場合は、各ページの最後に表示されています。

この電子操作ガイドは Windows 2000 の画面で説明しています。他の OS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。また表示される画面はお使いの環境によって異なります。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。



おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した 結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

削除方法

パソコンにインストールした操作ガイドを削除します。

- 1. [マイコンピュータ]の中にある[コントロールパネル]を開きます。
- 2. 「アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。



3. [お使いの機種名操作ガイド]を選び、[変更と削除]をクリックします。



4. メッセージにしたがって、操作ガイドを削除します。

2. 印刷方法

用紙の種類に応じた印刷方法	14
普通紙に印刷する	14
厚紙に印刷する	14
ハイグレード普通紙に印刷する	18
専用 OHP シートに印刷する	18
専用絹目光沢紙に印刷する	23
はがきに印刷する	27
封筒に印刷する	31
印刷を中止する	35
IPSiO G ステータスモニターから中止する	35
キャンセルキーで中止する	36
タスクバーから中止する	36
印刷品質を調整する	37
あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する	37
白黒で印刷する	37
カラーのインクを節約して印刷する	38
詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する	40
イメージデータの画質と印刷速度を変更して印刷する	40
デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する	41
低解像度の画像をなめらかに印刷する	44
ディザパターンを変更する	45
誤差拡散を使用する	47
カラーマッチングのパターンを変更する	50
グレースケールを黒 1 色で印刷するか、CMYK で印刷するか選ぶ	52
文字を黒で印刷するかどうか選ぶ	54
ICM を使用する	55
明るさ、コントラスト、彩度を調整する	58
カラーバランスを調整する	59
ページ全体をイメージデータとして印刷する	62
イメージデータの処理方式を変更する	64
CMYK の特定の色だけで印刷する	65
文字サイズに応じて太字を太くする	67
TrueType フォントの展開処理を変更する	69

より鮮明に印刷する	7 ⁻
こんな印刷がしたい	72
複数部数を印刷する	72
部単位で印刷する(ソート)	73
インターネットのホームページを印刷する	74
用紙サイズに合わせて拡大・縮小する(用紙指	定変倍)75
倍率を指定して拡大・縮小する(ズーム・独立	変倍)76
自動的に A4 に縮小して印刷する	79
自動的に A3 に縮小して印刷する	80
180 度回転して印刷する	8 ⁻
あらかじめ登録された不定形サイズの用紙に印	刷する8 [.]
登録されていない不定形サイズの用紙に印刷す	る80
用紙の両面に印刷する	86
複数のページを1枚の用紙に印刷する(集約).	88
1 ページを複数枚に分けて印刷する(拡大連写)	
最後のページから印刷する	9 ⁻
とじしろを付けて印刷する	9-
ヘッダーやフッターを付けて印刷する	99
製本できるレイアウトで印刷する	98
イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷	する96
新しいスタンプを作成する	97
データを重ね合わせて印刷する(合成)	98
新しい合成用データを作成する	99
合成用データを削除する	10 ⁻
新しい合成セットを作成する	102
よく使う設定	104
印刷する	104
登録する	105
名前を変更する	107
削除する	109
オプション構成に合わせて更新する	110
表示順を変更する	112
「よく使う設定」の設定内容をファイルとして係	保存する113
プリンタードライバーの設定ファイルを「よく	使う設定」として登録する118


用紙の種類に応じた印刷方法

印刷する用紙によって印刷方法が異なります。用紙の種類に応じた方法で印刷してください。

普通紙に印刷する

普通紙はトレイ1またはトレイ2(オプション)にセットして印刷します。

- 1. トレイ1またはトレイ2(オプション)に普通紙をセットします。
- 2. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、「普通紙」を選びます。



- **4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。
- ・ 用紙のセット方法については、P.162「用紙をセットする」を参照してください。

厚紙に印刷する

厚紙、ラベル紙、ハクリ紙は手差し部に1枚ずつセットして印刷します。

▼ 補足

- ・ 90 kg (105 g/m²) を超える用紙は手差し部に 1 枚ずつセットしてください。90 kg (105 g/m²) 以下の用紙はトレイ 1 またはトレイ 2 (オプション) にセットできます。
- ・ 90 kg(105 g/m 2)以下の用紙を使用する場合は、[普通紙]を選択してください。

- 1. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、「厚紙」を選びます。




3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 手差し印刷のポップアップ画面が開きます。




- 4. メッセージを確認し、[OK] をクリックします。
- 5. 印刷の指示をします。

- ・ プリンターの [用紙送り/印刷再開]キーが点灯します。
- 6. 封筒・標準切替レバーを凹側(奥側)にします。




7. 用紙に合わせて手差し部の手差しガイドをスライドさせます。



AGK025S

8. 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

• 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。



AGK068S

▼ 補足

- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ・ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。


■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。

ハイグレード普通紙に印刷する

ハイグレード普通紙はトレイ1またはトレイ2(オプション)にセットして印刷します。

- 1. トレイ1またはトレイ2(オプション)にハイグレード普通紙をセットします。
- 2. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、「ハイグレード普通紙」 を選びます。



→ 補足

- 「ハイグレード普通紙」を選択すると片面印刷になります。両面印刷をする場合には、「普通紙」を選択してください。
- 4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

目 参照


- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。
- 用紙のセット方法については、P.162「用紙をセットする」を参照してください。

専用 OHP シートに印刷する

専用OHPシートはトレイ1にセットして印刷します。


- ・ インクが乾くまでに時間がかかるため、印刷した専用 OHP シートは排紙トレイから 1 枚ずつ取り除くことをおすすめします。
- ・ インクが乾く前に次の専用 OHP シートが重ならないように、次の印刷が始まるまでの時間を設定できます。
- ・ ここでは A4 サイズの専用 OHP シートをセットしています。

1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S

2. トレイ1を手前に引き出します。




AGK010S

▼ 補足

・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。


3. 左右の用紙ガイドをつまんで、専用 OHP シートのサイズに合わせてスライドさせます。



AGK011S

→ 補足


- ・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。
- 4. 専用 OHP シートの欠けている部分を右手前にして、上限表示を超えないようにセットします。



AGK012S


- 専用 OHP シートがカールしていると、紙づまりの原因になります。カールをなおしてからセットしてください。
- ・ すでに他の用紙がセットされている場合は、必ずセットされている用紙を取り除いてから、専用 OHP シートをセットしてください。
- 専用 OHP シートを給紙トレイにまとめてセットすると、先端に細かい傷が付くことがあるので、1 枚ずつセットしてください。

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、専用 OHP シートの長さに合わせてスライドさせます。




AGK061S

6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。




AGK062S

7. 排紙トレイを下ろします。



AGK063S

8. 封筒・標準切替レバーを「側(手前側)にします。



- AGK024S
- 9. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 10. [基本] タブの [用紙種類] ボックスのドロップダウンメニューから、「専用 OHP シート」 を選びます。



- 11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 12. 印刷の指示をします。

目 参照


- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ インクの乾燥時間の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。

専用絹目光沢紙に印刷する

専用絹目光沢紙はトレイ1にセットして印刷します。


▼ 補足

- ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。
 - 1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S

2. トレイ1を手前に引き出します。




AGK010S

→ 補足

・ トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。


3. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。



AGK011S

→ 補足


- ・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。
- 4. 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように専用絹目光沢紙をセットします。



AGK012S


- ・ 印刷面はざらつきがあり、より白いコートされた面です。
- ・ 用紙がカールしていると紙づまりの原因になります。カールをなおしてから用紙をセットしてください。

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。




AGK013S

6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。




AGK014S

7. 排紙トレイを下ろします。




AGK015S

8. 封筒・標準切替レバーを「側(手前側)にします。



AGK024S

- 9. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 10. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、「専用絹目光沢紙」を選びます。



11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

12. 印刷の指示をします。



・ 一度に排紙できる専用絹目光沢紙は、排紙トレイに 20 枚までです。

目 参照


- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。

はがきに印刷する

はがき、インクジェットはがき、往復はがきはトレイ1にセットして印刷します。


→ 補足

- ・ はがきの両面に印刷する場合は、あて名面からの印刷をおすすめします。
- アプリケーションがはがき自動両面印刷機能に対応している場合、プリンタードライバーの両面印刷機能を使って、はがきの両面(あて名と通信面)に一度に印刷することもできます。この場合は、必ずあて名面から印刷を開始してください。
 - 1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S

2. トレイ1を手前に引き出します。




AGK010S

▼ 補足

・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。


3. 左右の用紙ガイドをつまんで、はがきのサイズに合わせてスライドさせます。



AGK011S

→ 補足


- ・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。
- 4. 印刷する面を下に、はがきの上端(郵便番号欄側)を奥にして、上限表示を超えないように はがきをセットします。



AGK027S


- ・ はがきがカールしていると紙づまりの原因になります。カールをなおしてからはがきをセットしてください。
- ・ アプリケーションによって、はがきのセット方法が異なる場合があります。

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、はがきの長さに合わせてスライドさせます。




AGK028S

- 6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。
- 7. 排紙トレイを下ろします。
- 8. 封筒・標準切替レバーを□側(手前側)にします。



9. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。



→ 補足

- ・ インクジェット官製はがきを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは「官製ハガキ」を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから選び、[標準(きれい)]または[標準(はやい)]を[印刷品質]グループから選んでください。通信面に印刷するときは「インクジェット官製ハガキ」を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから選んでください。
- ・ はがきを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは [標準 (きれい)]または [標準 (はやい)]を [印刷品質]グループから選んでください。
- ・ はがきの通信面を先に印刷した場合は、時間をかけて十分乾燥させてからあて名面を印刷してください。
- 11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

12. 印刷の指示をします。


目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。

封筒に印刷する


封筒はトレイ1にセットして印刷します。

1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S

2. トレイ1を手前に引き出します。




AGK010S

▼ 補足

・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。


3. 印刷する面を下に、封筒の下端を奥にして、封筒をセットします。



AGK029S


- ・ 封筒は最大で30枚セットできます。
- ・ 封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセットしてください。
- ・ 長形封筒はフラップ (折り返し部分) を折り曲げずに、フラップを手前にしてセットしてください。
- ・ 洋形封筒はフラップを折りたたみ、郵便番号欄側が手前になるよう縦長にセットしてください。

4. 用紙ガイドをつまんで、封筒のサイズに合わせてスライドさせます。



AGK030S

- 5. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。
- 6. 排紙トレイを下ろします。
- 7. 封筒・標準切替レバーを∑側(奥側)にします。



8. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。



9. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、「封筒」を選びます。

- 10. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。
 - プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 11. 印刷の指示をします。

★ 重要

・ 逆向きに印刷する場合には、プリンタードライバーの設定で [用紙設定] タブにある [180 度回転] にチェックを入れて印刷してください。印刷前にプレビューで確認されることをお勧めします。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。
- ・ 印刷可能範囲については、P.182「印刷範囲」を参照してください。

印刷を中止する

プリンターまたはパソコンのどちらからでも印刷を中止できます。印刷中のデータと、プリンターに送られていないデータでは印刷を中止する方法が違いますので、状態を確認してから中止してください。

中止したいデータが印刷中のとき

IPSiO G ステータスモニターまたはプリンターの [キャンセル] キーで中止します。

中止したいデータがまだ印刷されていないとき

パソコンのタスクバーから中止します。

IPSiO G ステータスモニターから中止する

印刷中のデータを削除します。

- 1. データが印刷中で、ステータスモニターが開いていることを確認します。
- 2. [印刷中止]をクリックします。



▼ 補足

・ 印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。

■ 参照

・ ステータスモニターについては、P.126「プリンターの状態を表示する」を参照してください。


キャンセルキーで中止する

印刷中のデータを削除します。

1. データが印刷中であることを確認します。

→ 補足

- ・ 印刷中のデータだけでなく、その他の印刷データも削除されます。
- データの受信中、プリンターの [電源] キーが点滅しているときに [キャンセル] キーを押すと、受信中のデータ も削除できます。
- 2. プリンターの[キャンセル]キーを押します。



AGK048S

→ 補足

・ 印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。

タスクバーから中止する

プリンターに送られる前の、印刷待ちのデータを削除します。

1. タスクバーのプリンターアイコンをダブルクリックします。



2. 中止したいデータを選び、[ドキュメント]メニューから[キャンセル] (Windows 98/Me では[印刷中止]) を選びます。



印刷品質を調整する

印刷するデータに合わせて、品質や色合いを調整できます。

あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する

印刷品質を調整するための細かい操作をしなくても、簡単な操作で文書に適した設定を選んで印刷できます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで、好みの設定を選びます。



- 3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 4. 印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [印刷品質]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

白黒で印刷する

ブラックのインクだけを使って白黒で印刷します。

カラー印刷に比べ高速に印刷できますので、カラー印刷の必要がない文書は白黒で印刷すると効率的です。また、黒1色の文書はカラー印刷時に比べはっきりとした黒色を再現できます。

→ 補足

- ・ アプリケーションで白黒印刷を指定したときは「白黒」を選んでください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。



2. [基本]タブの[カラー/白黒選択]グループで[白黒]を選びます。

- 3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 4. 印刷の指示をします。




・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

カラーのインクを節約して印刷する

カラーで印刷する場合、文字以外のグラフィック、イメージデータのインク量を減らします。文字の読みやすさを維持したまま、インク量を節約したカラー印刷ができます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タプの[カラー/白黒選択]グループで[カラー]を選びます。





3. [レベルカラー]をクリックしてチェックを付けます。

- **4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

→ 補足

- ・ 文字以外の色は薄くなります。
- ・ アプリケーションによっては、文字の色が薄くなることがあります。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する

印刷品質に関する詳細項目を変更し、好みの設定で印刷できます。

イメージデータの画質と印刷速度を変更して印刷する

解像度の高いイメージデータを含む文書や画像を印刷する場合、高品質で印刷するほど処理するデータ量が多くなるため、印刷にかかる時間も長くなります。イメージデータの印刷方式を変えることにより、画質と速度のどちらを優先して印刷するかを選べます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。



3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [画質調整] タブの [イメージ印刷方式] ボックスのドロップダウンメニューから、印刷方式 を選びます。



- 5. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [イメージ印刷方式]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する

デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正します。露出オーバー、露出アンダー気味の画像 データに効果があります。

→ 補足

- ・ 露出とは、撮影時の明るさのことです。背景と被写体との間に極端な明暗差がある場合、被写体の露出がアンダー(暗い)やオーバー(白っぽい)になってしまいます。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。



2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。

■ 操作が作の目決


標準に戻す

3. [変更]をクリックします。

印刷する圏を下向きになか



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。



4. [画質調整]タブの[写真・イメージ画像を補正する]をクリックしてチェックを付けます。

→ 制限

- ・ チェックを付けると [画質調整] タブの [ICM を使用する] は設定できません。
- 5. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- 6. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

低解像度の画像をなめらかに印刷する

インターネットのホームページなどにある解像度の低い画像の輪郭を、なめらかに印刷します。


- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。



3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。



4. [画質調整]タブの[低解像度画像を補正する]をクリックしてチェックを付けます。

- 5. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- 6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

ディザパターンを変更する

ディザパターンとは擬似的な表現を行うためのドットを作り出す元となるデータのことで、この データを変えることにより、擬似表現の特性を変えることができます。実際に印刷する画像に 合ったパターンを選んでください。

→ 補足

- ・ ディザとは物理的に再現できない色や濃淡を、細かいドット (点) の集まりとして擬似的に表現する技術のことです。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。



■ 操作が作の目決

標準に戻す

2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。


3. [変更]をクリックします。

印刷する圏を下向きになか



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [画質調整] タブの [ディザリング設定] ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する 画像に合ったディザパターンを選びます。



→ 補足

- ・ 選んだパターンによっては、細い線が切れたりすることがあります。そのときは、目的に応じて他の設定を 選んでください。
- 5. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [ディザリング設定]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

誤差拡散を使用する

誤差拡散とはディザの一種で、色の濃い部分で点を密集させ、色の薄い部分は点を拡散させることにより、階調を表現します。実際に印刷する画像に合ったパターンを選んでください。

↓ 制限

- ・ お使いの OS、アプリケーションによっては、正しく印刷されない場合があります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。




2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。

3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。



4. [画質調整]タブの[誤差拡散を使用する]にチェックをつけます。

- 5. ドロップダウンメニューから、誤差拡散の対象を選びます。
- (OK) をクリックします。ダイアログが閉じます。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

■ 参照


- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [ディザリング設定]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

カラーマッチングのパターンを変更する

カラー変換時に使用するパターンを変更することで、画面上の色に対する印刷時の色合いを調整できます。

画面上の色は RGB の 3 色で表現されますが、プリンターからは CMYK の 4 色で印刷されます。 そのため、印刷時には RGB カラーから CMYK カラーへ変換します。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。




3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [画質調整]タブの[カラーマッチング]ボックスのドロップダウンメニューから、使用する パターンを選びます。



- 5. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [カラーマッチング] の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・ 印刷と画面表示の発色方法については、P.287「カラーガイド」を参照してください。

グレースケールを黒1色で印刷するか、CMYKで印刷するか選ぶ

文書中の黒またはグレー部分を黒1色で印刷するか、CMYKの4色で印刷するかを選べます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。




3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [画質調整]タブの[グレー印刷方式]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する方式を選びます。



- 5. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [グレー印刷方式]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

文字を黒で印刷するかどうか選ぶ

黒以外の文字が薄くなってしまう場合などに、黒色の文字として印刷できます。


- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。



3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。



4. [画質調整]タブの[文字を黒で印刷する]をクリックしてチェックを付けます。

- 5. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

F 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

ICM を使用する

Windows に搭載された ICM(Image Color Matching)の機能を使ってカラー補正を行い、印刷します。

→ 補足

- ・ ICM は機器の入出力間で色の整合を行うためのカラーマネジメントシステムです。この機能を使うと、画面に表示された 色とできるだけ同じ色で印刷されるように、Windows でカラー補正が行われます。
- ・ この機能を使用するときは、プリンタードライバーといっしょに配布されたカラープロファイルをプリンターに追加してください。カラープロファイルは付属の CD-ROM の ICM フォルダに収録されています。なお、カラープロファイルを追加する方法については、Windows のヘルプでキーワードを「カラープロファイル」にして検索し、参照してください。
- Windows 95 と Windows NT 4.0 では、この機能は使用できません。
 - アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。






3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。



4. [画質調整]タブの [ICM を使用する]をクリックしてチェックを付けます。

🤰 制限

・ チェックを付けると[画質調整] タブの[カラーマッチング] は選べなくなります。Windows はプリンターのプロ パティの [色の管理] タブで関連付けられたプロファイルを使ってカラー補正を行います。

ヘルブ

- ・ チェックを付けると [画質調整] タブの [写真・イメージ画像を補正する] は選べなくなります。
- 5. カラー補正の処理方法を [ICM の方法]、[ICM の目的(インテント)] ボックスのドロップ ダウンメニューから選びます。



6. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- 7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

ヨ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- [ICM の方法] と [ICM の目的(インテント)] の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

明るさ、コントラスト、彩度を調整する

画像の明度、コントラスト、彩度を調整して印刷します。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。



3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [バランス調整]タブをクリックします。



5. [明度]、[コントラスト]、[彩度]を調整します。

→ 補足

- ・ 調整はスライダをドラッグするか、[-][+]をクリックして行います。
- 6. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [明度]、[コントラスト]、[彩度]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

カラーバランスを調整する


赤(R)、緑(G)、青(B)の強さを変え、色のバランスを調整して印刷します。

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。




2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。

3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [バランス調整]タブをクリックします。



5. [カラーバランス]を調整します。

→ 補足

- ・ 調整はスライダをドラッグするか、[ー][+]をクリックして行います。[-][ト]をクリックすると3つのスライダを同時に調整できます。
- ・ カラーバーは上からシアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) と、赤 (R)、緑 (G)、青 (B) に対応し、 それぞれが補色の関係にあります。
- 6. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。



補色について

カラーバランスを調整する場合、補色の概念を知っておくと役立ちます。補色とは、光の3原色 (RGB) または色材の3原色 (CMY) において、1つの原色に対し他の2つの原色を混ぜた色のことです。赤(R) とシアン(C)、緑(G) とマゼンタ(M)、青(B) とイエロー(Y) は補色の関係にあります。



カラー調整のヒント

特定の色を強くするには、その色自身を強くする(補色を減らす)方法と、その色以外を弱くする(補色を相対的に減らす)方法があります。また、両方を組み合わせて調整する方法もよく使われます。

たとえば赤を強くするには、赤自身を強くする(シアンを減らす)方法と、緑と青を弱くする (マゼンタとイエローを増やす)方法があります。赤を強くすると明度が上がり、画像は明るい 感じになります。したがって、この方法は暗い画像を補正する場合に向いています。緑と青を弱 くすると画像の明度は下がり、暗い感じになります。この方法は明るい画像の補正に向いていま す。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [カラーバランス]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

ページ全体をイメージデータとして印刷する

Windows とアプリケーションにより印刷データを一度イメージデータに変換してから、プリンタードライバーによる印刷処理を行います。画面表示に、より近い印刷結果を得ることができますが、より多くのデータを処理するため印刷に時間がかかる場合があります。印刷結果が画面と異なる場合に使用します。

→ 補足

- ・ [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブにある [グレー印刷方式] の設定にかかわらず、黒またはグレー部分は CMYK4 色で印刷されます。
- ・スタンプ印刷時は設定が無効になります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。








[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

- 4. [その他]タブをクリックします。
- 5. [イメージデータに変換して印刷する]をクリックしてチェックを付けます。



6. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じます。

- 7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。



- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ スタンプ印刷については、P.96「イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷する」を参照してください。

イメージデータの処理方式を変更する

アプリケーションによっては印刷に時間がかかったり、正しい色で印刷されなかったりすることがあります。そのような場合、イメージデータ処理を変更することにより正しく印刷できることがあります。

→ 補足

- ・ イメージデータ処理を変更することにより正しく印刷できなくなるアプリケーションもありますので、通常はチェックを外して使用してください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。





3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [その他]タブをクリックします。





- 6. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

CMYK の特定の色だけで印刷する

カラー印刷は CMYK (シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック) の 4 色を使って行いますが、この中の特定の色だけを使って印刷できます。

→ 補足

- ・ 白黒印刷の場合は設定が無効になります。
 - アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。



2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。


3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [その他]タブをクリックします。

5. [CMYK に色分解して、指定した色のみで印刷する] グループで印刷時に使用する色を選びます。



→ 補足

- 使用する色だけにチェックを付けます。
- (OK) をクリックします。ダイアログが閉じます。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

文字サイズに応じて太字を太くする

文字サイズに応じて太字を太くします。

↓ 制限

- Windows 95/98/Me では使用できません。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。




2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。

3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [その他]タブをクリックします。



5. [文字サイズに応じて太字を太くする]をクリックしてチェックを付けます。

- 6. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

TrueType フォントの展開処理を変更する

一部の外字などで文字化け等が起こる場合や、一部の文字が正常に印刷できない場合に有効です。

★ 重要

- ・ 同時に変倍を行うと、文字が劣化して印刷される場合があります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。




2. [基本]タブの[印刷品質]グループで[ユーザー設定]を選びます。

3. [変更]をクリックします。



[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。

4. [その他]タブをクリックします。



5. [TrueType フォントの展開処理を変更する]をクリックしてチェックを付けます。

- 6. [OK] をクリックします。
 - ダイアログが閉じます。
- 7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

より鮮明に印刷する

プリンタードライバーの設定や印刷する用紙を変更すると、より鮮明に印刷されます。

プリンタードライバーの設定を変更する

用紙の種類によっては、印刷品質を優先させてより高い画質で印刷できます。プリンタード ライバーの設定画面で、印刷品質を変更してください。

印刷する用紙を変更する

専用紙に印刷すると普通紙に比べてより鮮やかに印刷できます。リコージェルジェットプリンター用ハイグレード普通紙やリコージェルジェット専用絹目光沢紙をお使いください。

目 参照

- 印刷品質を選ぶ方法については、P.37「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する」を参照してください。
- ・ 専用紙については、P.282「消耗品一覧」を参照してください。

こんな印刷がしたい

豊富な印刷機能を使用して、用途に応じた印刷ができます。

■ 参照

・ 用紙をセットする手順については、P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」を参照してください。

複数部数を印刷する

同じ文書を複数部数指定して印刷できます。

🛂 制限

・ お使いのアプリケーションによっては、使用できない場合があります。

→ 補足

- ・ ソート機能を使用しない場合は $1 \to 1 \to 2 \to 2$ のようにページ単位で印刷されます。ソート機能を使用すると、 $1 \to 2 \to 1 \to 2$ のように部単位で印刷されます。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [用紙設定]タブをクリックします。
 - 3. [印刷部数]ボックスに印刷する部数 (1~999) を入力します。



- **4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

目 参照

- ・ ソート機能については、P.73「部単位で印刷する (ソート)」を参照してください。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

部単位で印刷する(ソート)


会議資料など複数部数を印刷するとき、ページ順に1部ずつ並べ替えて印刷します。

↓ 制限

・ お使いのアプリケーションによっては、使用できない場合があります。

→ 補足

- 集約、拡大連写、両面等の機能と組み合わせた場合でも文書の切れ目を正しく判断しますので、最終ページと 1 ページ目が同じ用紙に印刷されるようなことはありません。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [用紙設定]タブをクリックします。
 - 3. [印刷部数]ボックスに印刷する部数 (1~999) を入力します。



4. [ソート(一部ごと)]をクリックしてチェックを付けます。



5. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

6. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

インターネットのホームページを印刷する

インターネットのホームページを印刷するための設定をします。

インターネットのホームページを印刷すると、印刷したホームページがページの中に収まらなかったり、見た目どおりに印刷されないことがあります。ここでは、ホームページを正しく印刷する方法を説明します。

低解像度画像を補正する

インターネットで表示される画像はデータの量を少なくするため、解像度の低い画像が使われています。印刷する前に低解像度の画像補正を設定してください。

ホームページをページ内に印刷する

ホームページの内容がページの中に入りきらない場合は、[変倍]機能の用紙指定変倍やズームで縮小して印刷します。また、[自動縮小する]にある[A4 に自動縮小する]を選択しているときに原稿サイズを A3 や B4 に設定すると、自動で A4 サイズに縮小できます。

→ 補足

ホームページが複数のページにわたって印刷される場合、ページのつなぎ目にある画像や文章が印刷されないことがあります。

ホームページの背景色を印刷する

ホームページの背景の色が印刷されないことがあります。ブラウザで背景色も一緒に印刷するように設定してください。

Internet Explorer の場合

- 1. ブラウザの [表示] または [ツールメニュー] から [インターネットオプション] を選びます。
- 2. [詳細設定]タブをクリックします。
- 3. [設定]ボックスの[印刷]で[背景の色とイメージを印刷する]をクリックしてチェックを付けます。
- 4. [OK] をクリックします。

Netscape Navigator の場合

- 1. ブラウザの[ファイル]メニューから[ページを設定]を選びます。
- 2. [書式とオプションタブ]で[オプション]グループの[背景を印刷(色と画像)]をクリックしてチェックを付けます。
- 3. [OK] をクリックします。

ヨ 参照

- ・ 低解像度画像を補正する方法については、P.44「低解像度の画像をなめらかに印刷する」を参照してください。
- ・ [変倍]機能で縮小する方法については、P.75「用紙サイズに合わせて拡大・縮小する(用紙指定変倍)」、P.76「倍率を指定して拡大・縮小する(ズーム・独立変倍)」を参照してください。
- ・ [自動縮小する] については、P.79「自動的に A4 に縮小して印刷する」を参照してください。


用紙サイズに合わせて拡大・縮小する(用紙指定変倍)

原稿サイズと用紙サイズを指定すると、サイズに合わせて拡大・縮小して印刷できます。A4の 文書をB5に縮小するような、定形サイズの変倍にはこの方法が便利です。


- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認 します。



- 通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、アプリケーションによっては反映されない ものがあります。内容が違うときは設定を変更してください。
- 4. [変倍]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから「用紙指定変倍」を 選びます。



5. [印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選びます。



実際に給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選んでください。

→ 補足

- ・ [倍率]ボックスには自動的に設定された倍率が表示されます。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

倍率を指定して拡大・縮小する(ズーム・独立変倍)

倍率を 1% 刻みに 20 \sim 300% の範囲で指定して印刷できます。余白を付けて少し小さめに印刷するなど、自由な設定ができます。

指定のしかたには縦横を同じ倍率で指定する「ズーム」と、縦横の倍率をそれぞれ指定する「独立変倍」があります。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [変倍]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから「ズーム」または 「独立変倍」を選びます。






4. 「ズーム」を選んだときは [倍率] ボックスに倍率を入力します。

→ 補足

- ・ 入力範囲は 20~300% です。
- ・ [印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する用紙のサイズが変更できます。

OK キャンセル

5. 「独立変倍」を選んだときは縦横の倍率を入力するダイアログが開くので、[タテ]、[ヨコ]ボックスに倍率を入力して、[OK]をクリックします。





6. 画像を用紙の中央に合わせるときは[センタリング]をクリックしてチェックを付けます。

→ 補足

- ・ ズームまたは独立変倍を使って縮小した場合、用紙の片側に広い余白ができることがあります。このようなときにセンタリングの機能を使うと、画像を用紙の中央に印刷し、上下・左右の余白を均等にできます。
- ・ センタリングを指定しないときは用紙の左上が基準になります。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。



・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

自動的に A4 に縮小して印刷する

A4 より大きい定形サイズの原稿を A4 に縮小して印刷します。たとえば、原稿サイズが A3 の場合は自動的に A4 に縮小して印刷できます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認します。



→ 補足

• 通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、アプリケーションによっては反映されないものがあります。内容が違うときは設定を変更してください。

[印刷用紙サイズ]ボックスに「A4 に縮小」が表示されます。

→ 補足

- 「A4 に縮小」が表示されないときは、[初期設定] ダイアログで [自動縮小する] にチェックを付け、[A4 に自動縮小する] を選択します。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 6. 印刷の指示をします。

→ 補足

・ 原稿が用紙からはみ出しても等倍で印刷するときなど、A4 より大きいサイズの原稿を自動縮小したくない場合は、[初期 設定]ダイアログでチェックを外してください。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [自動縮小する]については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

自動的に A3 に縮小して印刷する

A3 より大きい定形サイズの原稿を A3 に縮小して印刷します。たとえば、原稿サイズが A2 の場合は自動的に A3 に縮小して印刷できます。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認します。



→ 補足

• 通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、アプリケーションによっては反映されない ものがあります。内容が違うときは設定を変更してください。

[印刷用紙サイズ]ボックスに「A3に縮小」が表示されます。

→ 補足

- 「A3 に縮小」が表示されないときは、[初期設定] ダイアログで [自動縮小する] にチェックを付け、[A3 に自動縮小する] を選択します。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 6. 印刷の指示をします。

→ 補足

・ 原稿が用紙からはみ出しても等倍で印刷するときなど、A3 より大きいサイズの原稿を自動縮小したくない場合は、[初期設定]ダイアログでチェックを外してください。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ [自動縮小する]については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

180 度回転して印刷する

向きが決まっている用紙で、画像と用紙の向きが反対になってしまうときに画像を 180 度回転 して印刷します。

- 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [180 度回転] をクリックしてチェックを付けます。



- **4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

あらかじめ登録された不定形サイズの用紙に印刷する


不定形サイズの文書を作成し、印刷できます。

操作の前に

- ・ セットした用紙サイズをプリンタードライバーの[初期設定]ダイアログで登録しておきます。
 - 1. アプリケーションのページ設定画面を開きます。

ページ設定画面は一般的に[ファイル]メニューの[ページ設定]をクリックすると開きますが、アプリケーションによっては操作が異なるものもあります。ご使用のアプリケーションに応じて操作してください。

- 2. ページ設定画面から印刷するプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [用紙設定]タブをクリックします。
- 4. [原稿サイズ] ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する不定形サイズの用紙を選びます。



あらかじめ登録しておいた不定形サイズの中から選びます。

5. [原稿方向]を選びます。



アプリケーションで作成する文書の向きと、セットした用紙が送られる向きに応じて選んで ください。

- 6. [基本]タブをクリックします。
- 7. [給紙トレイ]ボックスで、印刷する用紙がセットされている給紙トレイが選ばれていることを確認します。
- 8. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

9. アプリケーションのページ設定画面の印刷の向きと、手順 5 で選んだ方向が一致していることを確認します。

違うときは設定を変更してください。

- 10. アプリケーションのページ設定画面を閉じます。
- 11. アプリケーションで文書を作成します。
- 12. 手順2で選んだプリンターに印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ プリンタードライバーに不定形サイズを登録するには、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

登録されていない不定形サイズの用紙に印刷する

不定形サイズの文書を作成し、印刷できます。

1. アプリケーションのページ設定画面を開きます。

ページ設定画面は一般的に[ファイル]メニューの[ページ設定]をクリックすると開きますが、アプリケーションによっては操作が異なるものもあります。ご使用のアプリケーションに応じて操作してください。

- 2. ページ設定画面から印刷するプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [用紙設定]タブをクリックします。
- 4. [原稿サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、「不定形サイズ…」を選びます。




[不定形サイズの登録]ダイアログが開きます。





▼ 補足

- ・ [mm / inch 切り替え] をクリックすると長さの単位を変更できます。
- 6. [給紙トレイ] ボックスのドロップダウンメニューから、用紙をセットする給紙トレイを選びます。





7. [トレイ用紙セット方向]グループで、セットした用紙の方向を選びます。

8. [OK] をクリックします。

→ 補足

- ・ 不定形サイズとして登録する場合は[不定形サイズ登録画面を開く]をクリックします。
- 9. [基本]タブをクリックします。
- 10. [給紙トレイ]ボックスで、印刷する用紙がセットされている給紙トレイが選ばれていることを確認します。
- 11. [用紙設定]タブをクリックします。
- 12. [原稿方向]を選びます。



アプリケーションで作成する文書の向きと、セットした用紙が送られる向きに応じて選んでください。

13. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

14. アプリケーションのページ設定画面の印刷の向きと、手順 12 で選んだ方向が一致している ことを確認します。

違うときは設定を変更してください。

- 15. アプリケーションのページ設定画面を閉じます。
- 16. アプリケーションで文書を作成します。
- 17. 手順2で選んだプリンターに印刷の指示をします。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 不定形サイズを登録する場合は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

用紙の両面に印刷する


用紙の両面に印刷できます。

♪ 制限

・ 両面印刷可能な用紙は、普通紙、官製はがき、およびインクジェット官製はがきです。

→ 補足


- ・1つの文書内に原稿サイズの異なるページがある場合は、そのページの前で改ページすることがあります。
- ・ 全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費する印刷を行う場合は、片面で印刷してください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. 「両面/製本] をクリックしてチェックを付けます。



→ 補足

・ 普通紙に印刷する時に [周囲の余白を拡大]をチェックすると、自動的に画像を用紙の中央に縮小印刷します。





→ 補足

- ・ アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。
- 5. とじしるを付ける場合は [ヘッダー・フッター/印刷位置の調整/とじしる] をクリックしてチェックを付けます。



とじしるの幅は[詳細]をクリックし、[両面印刷時のとじしろ]グループで設定します。

- 6. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 製本形態で印刷する方法については P.95「製本できるレイアウトで印刷する」を参照してください。
- ・ とじしろについては、P.91「とじしろを付けて印刷する」を参照してください。

複数のページを1枚の用紙に印刷する(集約)

複数ページを1ページにまとめて印刷できます。

→ 補足

- ・ 集約時は指定した用紙サイズと集約枚数に応じて自動的に拡大・縮小します。
- ・ 1 つの文書内に原稿方向の異なるページがある場合は、そのページの前で改ページします。
- ・ アプリケーションに同様の機能がある場合、アプリケーション側では設定しないでください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [集約/拡大連写]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから集約する 枚数を選びます。



→ 補足

- ・「拡大連写」は集約とは異なる機能ですので選ばないでください。
- 4. 集約枚数に応じてページの並べ方を示したアイコンが表示されるので、希望する並べ方のアイコンをクリックします。



→ 補足

- アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。
- 5. 集約したページを仕切る点線を印刷するときは [仕切り線] をクリックしてチェックを付けます。



- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

目 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。


1ページを複数枚に分けて印刷する(拡大連写)

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作れます。


→ 補足

- ・ 拡大率は指定した用紙サイズと分割枚数に応じて決まります。
- ・ 用紙の端から 15 mm の部分をのりしろとして印刷します。印刷された用紙を張り合わせるときは、端から 15 mm を重ねると、継ぎ目が目立たなくなります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。





4. 連写する枚数のアイコンをクリックします。



→ 補足

- ・ アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。
- その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。
 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 6. 印刷の指示をします。



・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

最後のページから印刷する

ページ順を逆にし、最後のページから印刷します。印刷面を上にして排紙し、文書をページ順に そろえられます。

→ 補足

- ・ アプリケーションに同様の機能がある場合、アプリケーション側では設定しないでください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [用紙設定]タブをクリックします。
 - 3. [最終ページから印刷]をチェックします。



- **4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。

■ 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

とじしろを付けて印刷する

とじしろを付けて印刷します。とじしろを付けるとアプリケーションで設定した余白の位置から、とじしろ分だけずらして印刷されます。


→ 補足

- ・ とじしろの反対側の余白が狭くなりますので、十分に余白をとって文書を作成してください。
- アプリケーションでとじしろの設定をしたときは、プリンタードライバーでとじしろを設定しないでください。二重に とじしろが設定されることになります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。




3. [ヘッダー・フッター/印刷位置の調整/とじしる]をクリックしてチェックを付けます。

4. [詳細]をクリックします。




[ヘッダー・フッター/印刷位置の調整/とじしろの詳細]ダイアログが開きます。

5. [印刷位置の調整]グループで、[移動方向]のドロップダウンメニューから印刷位置を移動 する方向を選びます。



→ 補足

- ・ 選んだ移動方向によって余白の位置(上下、左右)が変わります。
- 6. 余白を入力し、[OK] をクリックします。



→ 補足

- [mm / inch 切り替え]をクリックすると長さの単位を変更できます。
- 7. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 8. 印刷の指示をします。

目 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

ヘッダーやフッターを付けて印刷する

文書の各ページの上下余白に文字列を入力して印刷できます。

→ 補足

- ・ ヘッダー、フッターには、日時、ページ、ファイル名など文字列のほか、全角 16 文字/半角 32 文字までの文字列を入力できます。
- ・ 変倍して印刷した場合は、ヘッダー・フッターも変倍されます。
- ・ ヘッダー・フッターは、ページごとに印刷されます。たとえば、複数ページをまとめて印刷(集約)しても、ヘッダー・フッターは各ページに印刷されます。
- ・ アプリケーションでヘッダー・フッターの設定をしたときは、プリンタードライバーでは設定しないでください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。



3. 「ヘッダー・フッター/印刷位置の調整/とじしる」をクリックしてチェックを付けます。

4. [詳細]をクリックします。



[ヘッダー・フッター/印刷位置の調整/とじしろの詳細]ダイアログが開きます。

5. [ヘッダー・フッター] グループで必要に応じて各項目を設定し、[OK] をクリックします。

→ 補足

- ・ [日付と時刻]、[ページ番号]、[文字列]のうち2項目以上が同じ位置に設定された場合、「日付と時刻、文字列、ページ番号」の順で印刷されます。
- 6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

製本できるレイアウトで印刷する

製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷できます。

▼ 補足

- ・ 印刷された用紙を 1 枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [両面/製本]をクリックしてチェックを付けます。



4. 希望する製本形態のアイコンをクリックします。



→ 補足

- ・ アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。
- 5. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

6. 印刷の指示をします。

目 参照


- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 中央で折らず、用紙の一辺でとじる場合は、P.86「用紙の両面に印刷する」を参照してください。

イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷する

作成した文書にイメージデータや文字をスタンプのように重ねて印刷します。

→ 補足

- ・ ビットマップファイル(拡張子 .BMP)を使ったスタンプを「イメージスタンプ」、文字データを使ったスタンプを「文字 スタンプ」と呼びます。両方を併用することはできません。
- ・ いくつかのスタンプがあらかじめ用意されていますが、それ以外にも固有のスタンプを作成できます。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [スタンプ印字/合成]をチェックし、ドロップダウンメニューからスタンプの種類や合成セットを選びます。



→ 補足

- ・ 選んだスタンプの内容を変更するときは、[編集]をクリックします。
- ・ 新しいスタンプを作成するときは、[イメージスタンプの追加]または[文字スタンプの追加]をクリックします。
- 4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

5. 印刷の指示をします。

三 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

新しいスタンプを作成する


スタンプ機能で使用する固有のスタンプを作成します。

→ 補足

- ・ スタンプにはビットマップファイル(拡張子 .BMP)を使った「イメージスタンプ」と、文字データを使った「文字スタンプ」があります。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [スタンプ印字/合成]をクリックしてチェックを付けます。



4. イメージスタンプを作成する場合は [イメージスタンプの追加]、文字スタンプを作成する場合は [文字スタンプの追加]をクリックします。



5. [スタンプ印字ー追加 (イメージスタンプ)] ダイアログ、[スタンプ印字ー追加 (文字スタンプ)] ダイアログでスタンプの詳細を指定し、[OK] をクリックします。

スタンプが登録され、ドロップダウンメニューに表示されます。

目 参照

- プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 作成したスタンプを使って印刷するときは P.96「イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷する」を参照してください。

データを重ね合わせて印刷する(合成)

アプリケーションで作成した文書を、別に作成した合成用データと重ね合わせて印刷します。

→ 補足

- ・ 合成機能を使って印刷する場合は、あらかじめ「合成用データ」と「合成セット」を作成しておきます。
- ・ 重ね合わせは用紙の左上を基準に行われます。印刷する文書と合成用データの原稿サイズや方向が異なる場合、合成する画像が欠けたり、はみ出すことがあります。
- ・ アプリケーションによっては、期待する結果を得られない場合があります。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [スタンプ印字/合成]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから重ね合わせる合成セットを選びます。



→ 補足

- ・ 選んだ合成セットの内容を変更するときは、[編集]をクリックします。
- ・ 新しい合成セットを作成するときは、[合成の追加]をクリックします。
- 4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 5. 印刷の指示をします。



合成用データ:

重ね合わせる画像を合成できる形式で保存したデータのことです。



合成セット:

合成用データと合成時に指定できる設定(画像の重ねかたや印刷するページ)を組み合わせ、1つのセットとして名前を付けて登録します。登録されたそれぞれの組み合わせのことを合成セットと呼びます。

合成印刷時は合成する画像や重ねかたに応じて合成セットを選びます。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

新しい合成用データを作成する

重ね合わせる画像を合成用データとして作成します。


→ 補足

- ・ 合成用データは、どのアプリケーションからでも通常の印刷と同じ感覚で自由に作成できます。
- ・ 複数ページの文書から作成した場合、1ページ目だけが合成用データとして保存されます。
 - 1. アプリケーションで合成用データにしたいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメニューから、「合成用データとして 保存する」を選びます。



[合成用データの保存先]ダイアログが開きます。

3. [ファイル名]ボックスに保存するファイル名を入力します。



▼ 補足

- ・ ファイル名は半角 32 文字(全角 16 文字)以内です。
- ・ Windows 95/98/Me の場合、入力できるファイル名は半角 8 文字(全角 4 文字)以内です。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. **その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

▼ 補足

- ・ 合成用ファイルとして保存する場合、印刷品質を除く項目(半輝度になっている項目)は設定できません。
- 6. 印刷の指示をします。

ファイルが保存されます。

■ 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。


合成用データを削除する

作成した合成用データを削除します。


- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメニューから、「合成用データとして保存する」を選びます。



3. 削除するファイルを選びます。



4. [削除]をクリックします。



5. 削除を確認するメッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。 合成用ファイルが削除されます。

→ 補足

・ これ以外の方法として、エクスプローラーなどで合成用ファイル(拡張子.RPO)を削除することもできます。

ヨ 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

新しい合成セットを作成する

合成用データと合成時に指定できる設定(画像の重ねかたや印刷するページ)を組み合わせ、1つのセットとして名前を付けて登録します。

→ 補足

- ・ 同じ合成用データでも合成のしかたを変えて印刷するときは、組み合わせごとに合成セットを登録しておきます。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [編集]タブをクリックします。
 - 3. [スタンプ印字/合成]をクリックしてチェックを付けます。





5. [合成の追加]ダイアログで合成の詳細を指定し、[OK]をクリックします。

合成セットが登録され、ドロップダウンメニューに表示されます。



・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

よく使う設定

「よく使う設定」では、印刷時に行うプリンタードライバーのさまざまな設定や印刷品質に関する設定を登録できます。


また、他のメンバーが作成したプリンタードライバーの設定ファイルを読み込み、「よく使う設定」として登録できますので、複数のメンバーで同じ設定を共有できます。

印刷する

あらかじめ登録されている「よく使う設定」を呼び出して印刷します。

操作の前に

- ・ 印刷する前に、取り付けたオプションの情報を必ず設定してください。
 - 1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]タブの[よく使う設定]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷に使用する設定を選びます。



標準の設定で印刷する場合は「通常」を選びます。

3. [用紙設定]タブで[原稿サイズ]と[原稿方向]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認します。

→ 補足

- ・ 通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、内容が違うときは設定を変更してください。
- 4. 複数部数を印刷するときは、[印刷部数]ボックスに部数を入力します。
- 5. [基本]タブの[印刷方法]を「通常印刷」に設定します。



→ 補足

- ・「よく使う設定」には [給紙トレイ] と [用紙種類] も登録されています。登録内容と異なる給紙トレイを使う、または異なった種類の用紙に印刷する場合は、 [基本] タブで [給紙トレイ] や [用紙種類] を変更してください。
- **6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、[OK] をクリックします。** プリンタードライバーの設定画面が閉じます。
- 7. 印刷の指示をします。

■ 参照


- ・ 取り付けたオプションの設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

登録する

新しく「よく使う設定」を登録します。

→ 補足

- 最大で16件まで登録できます。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。






→ 補足

- ・ 標準の状態から設定するときは「通常」を選びます。
- ・ すでに登録してある設定の一部を変更するときは、登録済みの設定を選びます。
- 4. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブで各項目を変更します。


1 制限

- ・ [基本] タブの[印刷方法]、[初期設定]、[用紙設定] タブの[原稿方向]、[原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]、[印刷 部数] は登録されません。
- 5. [新規保存]をクリックします。



[よく使う設定の新規保存]ダイアログが開きます。

6. [名前]ボックスに登録する設定の名前を入力します。



→ 補足

- ・ 名前の入力文字数は半角 36 文字(全角 18 文字)以内です。
- 7. [OK] をクリックします。 [よく使う設定] ボックスのドロップダウンメニューに、登録した名前が追加されます。
- [OK] をクリックします。
 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

■ 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

名前を変更する


登録してある「よく使う設定」の名前を変更します。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。
- 3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。




[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。

4. 名前を変更する設定を選びます。



▼ 補足

- ・ 「通常」の名前は変更できません。
- 5. [名前]ボックスに入力されている設定名を変更します。



→ 補足

- ・ 名前の入力文字数は半角 36 文字(全角 18 文字)以内です。
- 6. [閉じる]をクリックします。

名前が変更されます。

7. [OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

■ 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

削除する

登録してある「よく使う設定」を削除します。


→ 補足

- ・ 自動登録された設定は、いったん削除しても「よく使う設定」の表示を更新すると再び登録されます。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。
 - 3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。



[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。

4. 削除したい設定を選びます。



→ 補足

・「通常」は削除できません。

5. [削除]をクリックします。



- 6. 確認のメッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。
- 7. 「閉じる」をクリックします。
- [OK] をクリックします。
 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

オプション構成に合わせて更新する

プリンタードライバーに表示される「よく使う設定」には、インストール時に自動登録された設定と、新規に登録した設定の2種類があります。これらの設定は自動的には削除されないため、オプション装置の取り付け状態によっては印刷できない設定が残っていることがあります。

適切な設定だけを表示しておくために、オプション装置を取り付けたり外したときは、以下の操作で「よく使う設定」を更新してください。更新後、ワンクリック設定は次の状態になります。

- ・ 自動登録されるワンクリック設定使用可能な設定が登録され、使用できなくなった設定が削除されます。
- 新規に登録したワンクリック設定使用できなくなった設定が削除されます。削除された設定は再登録されません。

→ 補足

- ・ 双方向通信が働いていないときは、この操作の前に [初期設定]ダイアログでオプション構成を正しく設定します。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。



ガラー/白黒選択

印刷方法:


3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。

A4 (210 x 297 mm)

印刷する面を下向きになった

[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。

4. 「プリンター情報の更新] をクリックします。



→ 補足

- ・ 双方向通信が働いている場合は、オプション構成の設定と、「よく使う設定」の表示が更新されます。
- ・ 双方向通信が働いていない場合は、現在のオプション構成の設定にしたがって「よく使う設定」の表示が更 新されます。

2 ×

*

*

*

○ 2-5-設定

口 いがた

ROWNERSE.

標準に戻す

キャンセル

C 0A

BWYTE

・ 操作が作の目次

- 5. [閉じる]をクリックします。
- 6. [OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

月 参照

- ・ 双方向通信については、P.130「双方向通信が働いているかどうか確認する」を参照してください。
- ・ [初期設定]ダイアログについては、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーショ ンから開く」を参照してください。

表示順を変更する


[よく使う設定]ボックスのドロップダウンメニューの表示順を変更できます。設定内容や使用頻度に応じ、使いやすい並び順に変えてお使いください。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。
- 3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。



[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。


4. 表示順を変更したい設定を選びます。



▼ 補足

• 「通常」は移動できません。

5. [上に移動]または[下に移動]をクリックします。



- 6. [閉じる]をクリックします。
- 7. [OK] をクリックします。
 プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

ヨ 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

「よく使う設定」の設定内容をファイルとして保存する

ワンクリック設定として登録した設定内容をファイルとして保存できます。


₹ 制限

- ・ Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 のプリンタープロパティの設定内容は保存されません。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。
 - 3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。




[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。

4. 保存したい設定を選びます。



5. [保存]をクリックします。



[よく使う設定の保存]ダイアログが開きます。

6. [ファイル名]ボックスに保存するファイル名を入力します。

→ 補足

- ・ 入力文字数は半角8文字(全角4文字)以内です。
- 設定ファイルの拡張子は .RST です。
- 7. [OK] をクリックします。

ダイアログが閉じ、設定が保存されます。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

プリンタードライバーの設定ファイルを「よく使う設定」として登録する

管理者などから提供されたプリンタードライバーの設定ファイルを呼び出し、「よく使う設定」 として登録できます。

→ 補足

- ・ 設定ファイル名は半角 8 文字(全角 4 文字)以内です。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックします。
 - 3. [よく使う設定]の[整理]をクリックします。



[よく使う設定の整理]ダイアログが開きます。

4. [呼び出し]をクリックします。



[よく使う設定の呼び出し]ダイアログが開きます。





6. [OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定ファイルの内容が読み込まれ、「よく使う設定」として登録されます。

- 7. [閉じる]をクリックします。
- 8. [OK] をクリックします。

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

3. プリンタードライバー

プリンタードライバーを表示する	. 118
スタートメニューから開く	. 118
Windows 95/98/Me から表示する	. 118
Windows 2000/Windows NT 4.0 から表示する	. 120
Windows XP、Windows Server 2003 から表示する	. 121
アプリケーションから開く	. 124
プリンターの状態を表示する	. 126
ステータスモニターを表示する	. 126
ヘルプの使いかた/双方向通信の確認	. 128
ヘルプの使いかた	. 128
項目の説明を表示する	. 128
ヘルプ画面を表示する	. 129
双方向通信が働いているかどうか確認する	. 130
ユーティリティーからプリンターを調整する	. 132
ノズルチェック	. 132
ヘッドクリーニング	. 134
ヘッドリフレッシング	. 137
ヘッド位置調整	. 140
印刷位置調整	. 143
用紙送り量調整	. 147
初期値に戻す/その他の設定	. 151
調整値を初期値に戻す	. 152
IO タイムアウト時間を設定する	. 153
プリンタードライバーのバージョンアップ	. 155
現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する	. 155
プリンタードライバーの削除	. 157
インターネットから最新のバージョンをインストールする	. 159

プリンタードライバーを表示する

プリンタードライバーの設定画面を開くには、[スタート]メニューから開く方法と、アプリケーションから開く方法の2種類があります。開く方法によってタブの種類と数が変わります。

スタートメニューから開く

[プリンタ](Windows XP、Windows Server 2003 の場合は [プリンタと FAX])フォルダからプリンタードライバーの設定画面を開くと、すべての設定が変更できます。


→ 補足

・ ここでの設定が、すべてのアプリケーションから印刷する場合の初期値になります。

Windows 95/98/Me から表示する

Windows 95/98/Me の [スタート] メニューからプリンタードライバーのプロパティを開きます。


1. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びます。



2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選びます。




プリンタードライバーのプロパティが開きます。



Windows 2000/Windows NT 4.0 から表示する

Windows 2000/Windows NT 4.0 の [スタート] メニューからプリンタードライバーの印刷設定 (Windows NT 4.0 の場合 [ドキュメントの既定値])を開きます。


1. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びます。



2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びます。

→ 補足

・ Windows NT 4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] を選びます。



→ 補足

・ [ファイル]メニューから[プロパティ]を選ぶと、Windows の機能に関するプロパティが開きます。

●お供べる物種名印度設定 ДX | 亜羊 | 用所設定 | 編集 | カナナンス | よく使う政定: 用纸板堆: #:815 • 结纸14亿 整理. 新規保存... Hill • ○ 液面質 ○ 標準されい 何 標準は対化() ○ 高速 A4 (210 x 297 mm) ○ 2-5-政定 カラーノ白果選択 G 55-C 68 口いがか-印刷方法: RECEIP FORESE. 印刷する面を下向待になが 静作が作の目次 使用に戻す キャンセル

プリンタードライバーの印刷設定(Windows NT 4.0 の場合 [ドキュメントの既定値])が開きます。

Windows XP、Windows Server 2003 から表示する

Windows XP、Windows Server 2003 の [スタート] メニューからプリンタードライバーの印刷設定を開きます。

▼ 補足

· OS の設定によっては、操作方法が異なる場合があります。

Windows XP Home Edition の場合

1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選びます。




2. 「プリンタとその他のハードウェア] を選びます。



3. [プリンタと FAX] を選びます。



4. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びます。



▼ 補足

・ [ファイル]メニューから[プロパティ]を選ぶと、Windows の機能に関するプロパティが開きます。

プリンタードライバーの印刷設定が開きます。

Windows XP Professional、Windows Server 2003 の場合

OK キャンセル

A,67

1. [スタート]メニューから[プリンタと FAX]を選びます。



2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びます。



→ 補足

・ [ファイル]メニューから [プロパティ] を選ぶと、Windows の機能に関するプロパティが開きます。 プリンタードライバーの印刷設定が開きます。




アプリケーションから開く

アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、初期値として設定された内容が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。


→ 補足

- ここで変更した設定は、このアプリケーションだけで有効な設定です。他のアプリケーションから印刷する場合、ここでの設定は反映されません。
- ・ アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。
- ・ ここでは例として、Windows 標準のペイントで説明しています。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。多くのアプリケーションでは [ファイル] メニューの [印刷] や [ページ設定] から [プロパティ] (Windows XP、Windows Server 2003 の場合は [詳細設定]) を選んで開きます。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。



1. アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。

2. [プリンタ名] ボックスのドロップダウンメニューから本機を選び、[プロパティ] (Windows XP、Windows Server 2003 の場合は [詳細設定]) をクリックします。



プリンタードライバーのプロパティ(Windows XP、Windows Server 2003 の場合は [印刷設定])が表示されます。



プリンターの状態を表示する

IPSiO G ステータスモニターを使って、パソコンの画面から印刷中のデータやインク交換の目安などのプリンターの状態を確認できます。また、エラーが発生した場合もすぐに確認でき、対処方法がわかります。

ステータスモニターを表示する

印刷を開始すると、ステータスモニターが自動的に開きます。また、印刷を開始しなくてもステータスモニターを開けます。

ここでは印刷を開始せずにステータスモニターを開く方法を説明します。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [IPSiO G ステータスモニターの表示] をクリックします。



ステータスモニターが開きます。



・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

ヘルプの使いかた/双方向通信の確認

プリンタードライバーのヘルプの使いかたや、双方向通信が働いているか確認する方法について 説明しています。

ヘルプの使いかた

項目の説明や設定方法などがわからない場合は、ヘルプを使うと便利です。 プリンタードライバーのヘルプは、項目ごとのヘルプと、ヘルプ画面の 2 種類があります。

項目の説明を表示する

指定した項目の説明を表示します。

1. ダイアログボックスの右上にある [?] マークをクリックします。



カーソルに [?] が付きます。

2. 説明を見たい項目をクリックします。




→ 補足

・ 説明を見たい項目を右クリックし、[ヘルプ]をクリックしても、説明を表示できます。

ヘルプ画面を表示する

[ヘルプ]を開き、操作の説明を表示します。

1. ダイアログボックスの右下にある[ヘルプ]をクリックします。



開いているダイアログの説明が表示されます。

- 2. ヘルプの目次を表示するには、左上の[トピック]をクリックします。
- 3. [トピックの検索]ダイアログで説明を見たいトピックを選びます。
- 4. [表示]をクリックします。

▼ 補足

- ・ 表示されているヘルプを印刷するには、上部にある[印刷]をクリックします。
- ・ [トピックの検索]ダイアログを使って印刷するには、印刷したいトピックを選び、[印刷]をクリックします。

・ [トピックの検索]ダイアログで「ブック」を選んで印刷すると、「ブック」に含まれるすべてのトピックが印刷されます。

目 参照

・ [ヘルプ]の詳しい操作方法については、Windows の説明書を参照してください。

双方向通信が働いているかどうか確認する


プリンターのシステムバージョン情報を取得できるか確認することで、双方向通信が働いている か確認します。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [バージョン情報]をクリックします。



「バージョン情報]ダイアログが開きます。

4. プリンターのシステムバージョンが表示されていることを確認します。



システムバージョンが表示されている場合は、双方向通信が働いています。

5. [OK] をクリックします。

•

双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターに取り付けたオプションなどの情報が自動的にパソコン に伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認できます。

- ・ パソコンが双方向通信に対応している。
- ・ プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている。
- ・ プリンターのUSBコネクターとパソコンのUSBコネクターが、USBケーブルで接続されている。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

ユーティリティーからプリンターを調整する

繰り返し印刷していると、プリンターの内部が汚れ、印刷の品質が落ちることがあります。プリンタードライバーの [メンテナンス] タブからプリンターを調整できます。

ノズルチェック


テストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認します。

→ 補足


- ・ テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順7に進んでください。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. 「メンテナンス | タブをクリックします。
 - 3. [ノズルチェック]をクリックします。



4. [次へ]をクリックします。




- 5. 給紙トレイに A4 サイズの用紙がセットされていることを確認します。
- 6. [次へ]をクリックします。




7. テストパターンの印刷結果を確認します。

正常な印刷結果



プリントヘッドにてノズル抜けが発生している場合



8. [完了]をクリックします。



→ 補足

・ 印刷結果がかすれていた場合は、[へッドクリーニングを実行] にチェックを付けてから[次へ] をクリックします。続けて[へッドクリーニング] を開始します。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ ヘッドクリーニングについては、P.134「ヘッドクリーニング」を参照してください。


ヘッドクリーニング

プリントヘッドをクリーニングします。特定の色が印刷されなかったり、かすれて印刷される場合に行ってください。クリーニングを行うとインクを消耗します。

→ 補足

カートリッジエンド時には、ヘッドクリーニングを行わず GELJET カートリッジを交換してください。GELJET カートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。

1. 封筒・標準切替レバーを□側(手前側)にします。



- 2. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 4. [ヘッドクリーニング]をクリックします。



5. [プリントヘッドの指定]グループでヘッドクリーニングしたい色をクリックしてチェックを付けます。




- 6. [次へ]をクリックします。
- 7. [次へ]をクリックします。



→ 補足

・ 動作中は他の操作を行わないでください。

8. [完了]をクリックします。



→ 補足

- ・ ヘッドクリーニングの結果を確認するには、[「ノズルチェック」テストパターンを印刷する] にチェックを付けてから[次へ]をクリックします。続けて「ノズルチェック」を開始します。
- ・「ノズルチェック」テストパターンを確認してノズル抜けが解消できていない場合は、再度ヘッドクリーニングを実行してください。ヘッドクリーニングを数回繰り返しても、正常に印刷されないことがあります。その場合はヘッドリフレッシングを行ってください。それでもノズル抜けが解消されない場合は、プリンター電源をオフにして8時間以上放置してください。時間をおくことでノズル抜けが解消する場合があります。

目 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・「ノズルチェック」、「ヘッドリフレッシング」については、P.132「ノズルチェック」、P.137「ヘッドリフレッシング」 を参照してください。


ヘッドリフレッシング

より強力にヘッドクリーニングします。ヘッドクリーニングよりもインクを消耗しますので、 ヘッドクリーニングを数回繰り返しても効果が得られなかった場合に行ってください。

→ 補足


カートリッジエンド時には、ヘッドリフレッシングを行わず GELJET カートリッジを交換してください。GELJET カートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。

1. 封筒・標準切替レバーを□側(手前側)にします。



- AGK024S
- 2. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 3. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 4. [ヘッドリフレッシング]をクリックします。







- 6. [次へ]をクリックします。
- 7. [「ヘッドリフレッシング」を実行する]をクリックしてチェックを付けます。



8. [次へ]をクリックします。

ヘッドリフレッシングを開始します。



・ 動作中は他の操作を行わないでください。

9. [完了]をクリックします。



→ 補足

・ ヘッドリフレッシングの結果を確認するには、[「ノズルチェック」テストパターンを印刷する] にチェックを付けてから[次へ]をクリックします。続けて「ノズルチェック」を開始します。

→ 補足

- ・ ヘッドリフレッシングは大量のインクを消費します。むやみに使用せず、必要なときにだけ行ってください。
- ・ ヘッドリフレッシングを行うと、インクの交換時期に関わらず、インクが完全に空になることがあります。

目 参照

- プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・「ノズルチェック」については、P.132「ノズルチェック」を参照してください。


ヘッド位置調整

双方向印刷(往復両方で印刷)で縦方向の線がずれて印刷されたり、色がぼやけて印刷される場合に、テストパターンを印刷して調整します。


→ 補足

- ・ テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順8に進んでください。
- ・ 封筒・標準切替レバーが正しく設定されていないと色がずれることがあります。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [メンテナンス]タブをクリックします。





4. [テストパターンの指定]ボックスのドロップダウンメニューから印刷するテストパターン を選びます。



▼ 補足

調整したい解像度を選んでください。すべての解像度での印刷を正しく補正するためには、「標準(きれい) /高画質」、「高速/標準(はやい)」ともに調整を行います。

ここでは例として、「高速/標準(はやい)」を選びます。

- 5. [次へ]をクリックします。
- 6. 給紙トレイに A4 サイズの用紙がセットされていることを確認します。

7. [次へ]をクリックします。




「ヘッド位置調整」テストパターンが印刷されます。

→ 補足

- ・ 印刷中は他の操作を行わないでください。
- ・「高画質」と「標準」では印刷されるテストパターンが異なります。
- 8. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。

→ 補足


・ 四角の色がもっとも薄くグレーに近い、左右にある縦線にずれがないパターンの上側の数値が最適な調整値です。「A」の列で四角の色がもっとも薄く、左右にある縦線がもっとも直線に近いパターンの上側の数値が「+2」の場合、[A] の調整値は [+2] になります。



9. 手順8で確認した調整値を入力します。



10. [完了]をクリックします。



→ 補足

・「高画質」および「標準」の設定を行う場合、手順を繰り返します。手順4の[テストパターンの指定]ボックスのドロップダウンメニューで、設定するチャートを選んでください。

目 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

印刷位置調整

テストパターンを印刷して、用紙の印刷開始位置を給紙トレイごとに調整します。

▼ 補足

- ・ テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順8に進んでください。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。

- 2. 「メンテナンス | タブをクリックします。
- 3. 「印刷位置調整] をクリックします。




4. [調整対象の選択]ボックスと[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷位置を調整する給紙トレイと給紙トレイにセットされている用紙を選びます。



- 5. [次へ]をクリックします。
- 6. 印刷位置を調整する給紙トレイに A4 サイズの用紙がセットされていることを確認します。

7. [次へ]をクリックします。




「印刷位置調整」テストパターンが印刷されます。




- ・ 印刷中は他の操作を行わないでください。
- 8. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。

→ 補足


• テストパターンを印刷した用紙の角を合わせ、縦に二つ折りにします。



・ 二つ折りにした用紙を透かしてみて、印刷された十字と縦線のずれが調整値になります。縦線が十字の中心から+方向に目盛り1つ分ずれていた場合、[画像書き込み方向]の調整値は[+1.0]になります。



- ・ 同様にテストパターンを印刷した用紙を横に二つ折りにして、[用紙送り方向]の調整値を確認してください。
- ・ [画像書き込み方向]と[用紙送り方向]の調整値は[0.1]刻みです。
- 9. [画像書き込み方向]ボックスと[用紙送り方向]ボックスに、手順8で確認した調整値(-4.0~+4.0)を入力します。



10. [完了]をクリックします。



→ 補足

・ テストパターンが印刷されていなかったり、インクがかすれている場合は、[テストパターンを印刷後、再度、調整値の設定画面を開く]にチェックを付けてから [次へ]をクリックします。「印刷位置調整」テストパターンが印刷され、手順9の画面に戻ります。

目 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

用紙送り量調整

横方向の線がずれて印刷されたり、イメージにムラが発生する場合に、テストパターンを印刷して用紙の送り量を調整します。

→ 補足


- ・ テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順7に進んでください。
 - 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. 「メンテナンス1タブをクリックします。
 - 3. [用紙送り量調整]をクリックします。



4. [次へ]をクリックします。



- 5. 給紙トレイに A4 サイズの用紙がセットされていることを確認します。
- 6. [次へ]をクリックします。




「用紙送り量調整」テストパターンが印刷されます。




- ・ 印刷中は他の操作を行わないでください。
- 7. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。

→ 補足

• 四角の色がもっとも薄く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が最適な調整値です。四角の色がもっとも薄く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が「+2」の場合、調整値は [+2] になります。



・ もっとも色の薄い四角であっても左右にある横線がずれている場合は、その上または下のパターンで横線が逆方向にずれているものを参考にして、調整値を決めてください。たとえば、「+2」の四角の色がもっとも薄く、「+6」の左右にある横線が「+2」とは逆方向にずれている場合、調整値はずれの程度に応じて [+3] ~ [+5] になります。調整の終了後、もう一度用紙送り量調整を行い、最適な調整値に設定されているか確認してください。





8. [用紙送り量]ボックスに手順7で確認した調整値 (-14~+14) を入力します。

9. [完了]をクリックします。



→ 補足

・ テストパターンが印刷されなかったり、インクがかすれている場合は、[テストパターンを印刷後、再度、調整値の設定画面を開く]にチェックを付けてから[次へ]をクリックします。「印刷位置調整」テストパターンが印刷され、手順8の画面に戻ります。

■ 参照

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

初期値に戻す/その他の設定

各設定の調整値を工場出荷時の値に戻したり、印刷データが送信されてプリンターが応答するまでの待ち時間(IO タイムアウト時間)の設定ができます。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [初期値に戻す/その他の設定]をクリックします。



[初期値に戻す/その他の設定]ダイアログが開きます。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。


調整値を初期値に戻す

「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「IO タイムアウト」で設定した調整値を、それぞれの初期値に戻します。


- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [初期値に戻す/その他の設定]をクリックします。



4. 「調整値を初期値に戻す」をクリックします。



5. 確認のメッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。



→ 補足

• 「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「IO タイムアウト」で設定した内容がすべて消去されます。消去前の設定には戻せません。

■ 参照

- プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- ・ 設定項目については、P.140「ヘッド位置調整」、P.143「印刷位置調整」、P.147「用紙送り量調整」、P.153「IO タイムアウト時間を設定する」を参照してください。

IO タイムアウト時間を設定する


印刷データがプリンターに送信されてからプリンターが応答するまで待つ時間を設定します。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [初期値に戻す/その他の設定]をクリックします。



[初期値に戻す/その他の設定]ダイアログが開きます。

4. [処理時間設定] グループの [IO タイムアウト] ボックスのドロップダウンメニューから、 設定する時間をクリックします。



5. [OK] をクリックします。

処理時間の値を変更しても、画面上の表示は変更されません。

■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

プリンタードライバーのバージョンアップ

最新のプリンタードライバーがインターネット上で配信されますので、ダウンロードしてプリンタードライバーをバージョンアップしてください。

現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する

現在使用しているプリンタードライバーのバージョンを確認します。

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [バージョン情報]をクリックします。



[バージョン情報]ダイアログが開きます。



4. [Version] を確認します。

■ 参照


・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。

プリンタードライバーの削除


プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしなおします。

▼ 補足

- プリンタードライバーを削除すると、プリンタードライバーと同時にインストールされた IPSiO G ステータスモニターも同時に削除されます。
- ・ プリンタードライバーを削除すると、登録してあるワンクリック設定も削除されます。バージョンアップ後、同じワンクリック設定を使用したいときは、プリンタードライバーの設定ファイルとして保存しておいてください。
 - 1. [スタート]メニューの[設定]から[プリンタ]を選びます。



2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[削除]を選びます。



3. 確認のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。



プリンタードライバーが削除されます。

4. アンインストール終了後、Windows を再起動します。

■ 参照

- ワンクリック設定の保存方法については、P.113「「よく使う設定」の設定内容をファイルとして保存する」を参照してください。
- プリンタードライバーをバージョンアップする方法については、P.159「インターネットから最新のバージョンをインストールする」を参照してください。

インターネットから最新のバージョンをインストールする


古いバージョンのプリンタードライバーを削除したことを確認してから、最新のプリンタードライバーをダウンロードし、インストールします。

1. 「最新ドライバインストールページ」を開き、お使いの機種と OS に合ったプリンタードライバーをダウンロードします。

最新ドライバインストールページ

→ 補足

- ・ ダウンロードしたプリンタードライバーの保存先を確認してください。
- 2. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びます。



古いバージョンのプリンタードライバーが表示された場合は、削除してから次の手順に進んでください。

3. [プリンタの追加]をダブルクリックします。



プリンタの追加ウィザードが起動します。メッセージにしたがってプリンタードライバーを インストールしてください。

→ 補足

- ・ Windows XP の場合は、[プリンタのインストール]をクリックします。
- ・ プリンターの製造元とモデルを選ぶメッセージが表示された場合は、[ディスク使用]を選んでダウンロードしたプリンタードライバーの保存先を指定してください。
- 現在のプリンタードライバーを使うか、新しいプリンタードライバーに置き換えるかを選ぶメッセージが表示された場合は、[新しいドライバに置き換える]を選んでください。
- ・ 必要なファイルが何ヶ所かに分かれて保存されている場合は、メッセージにしたがってそれぞれのコピー元 を指定してください。
- 4. インストール終了後、Windows を再起動します。

■ 参照

・ プリンタードライバーの削除については、P.157「プリンタードライバーの削除」を参照してください。

4. 用紙について

用紙をセットする	162
トレイ1にセットする	162
A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 1)	165
トレイ2(オプション)にセットする	169
A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 2)	173
使用できる用紙	176
使用できる用紙の種類	176
使用できる用紙のサイズ	178
用紙を取り扱うときの注意	178
印刷範囲	182
使用できない田紙	183

用紙をセットする

給紙トレイに印刷する用紙をセットします。

通常は用紙をトレイ1にセットして印刷します。オプションを設置している場合は、トレイ2 (オプション) に普通紙とハイグレード普通紙をセットできます。

→ 補足

・ 縦目 (T目)、横目 (Y目) のある用紙をセットするときは、縦目方向に給紙されるようにセットしてください。

■ 参照


・ 用紙を手差し部から印刷する場合は、P.14「厚紙に印刷する」を参照してください。

トレイ 1 にセットする

トレイ1に用紙をセットします。


→ 補足

- ・ ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。
 - 1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S


2. トレイ1を手前に引き出します。



AGK010S

▼ 補足

- ・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。
- 3. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。




AGK011S

▼ 補足


・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

4. 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットします。




AGK012S

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。




AGK013S

6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK014S

7. 排紙トレイを下ろします。




AGK015S

A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 1)

A3 サイズなど、A4 より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。


→ 補足

- ・ ここでは A3 サイズの用紙をセットしています。
 - 1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S


2. トレイ1を手前に引き出します。



AGK010S


▼ 補足

- ・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。
- 3. 延長トレイの左右2カ所のツメを内側にスライドさせます。




AGK016S

4. 延長トレイを引き出します。




AGK017S

5. ツメを外側にスライドさせて元の位置に戻します。



AGK018S


6. 用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。



AGK019S


→ 補足

- A4 サイズまでの用紙をセットするときは、延長トレイを標準の長さに戻してください。延長トレイを延ばしたままでセットしないでください。
- 7. 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットします。




AGK020S

8. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。




AGK021S

9. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK022S

10. 排紙トレイを延ばしてから、排紙トレイを下ろします。



AGK023S

11. 延長排紙トレイを延ばします。

トレイ2(オプション)にセットする

トレイ2(オプション)に用紙をセットします。

→ 補足

- ・ トレイ2(オプション)にセットできる用紙は普通紙とハイグレード普通紙です。
- · ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。


1. トレイ 2 (オプション) の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出します。



AGK072S


→ 補足

- トレイ 2 (オプション) は本体から取り外せます。引き抜いたトレイ 2 (オプション) を落とさないようにご 注意ください。
- 2. トレイカバーを外します。



AGK073S


3. 印刷する面を下にして用紙をセットし、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドをスライドさせます。



AGK074S


→ 補足

• 250 枚以上の用紙をセットする場合は、200 枚程度までの用紙をセットしてから、上限表示を超えないように 残りの用紙をセットしてください。




AGK074S

4. トレイカバーを取り付けます。



AGK076S

5. トレイ2 (オプション) を、突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK077S

A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 2)

Legal サイズなど、A4 より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。


1. トレイ 2 (オプション) の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出します。



AGK072S


→ 補足

- トレイ 2 (オプション) は本体から取り外せます。引き抜いたトレイ 2 (オプション) を落とさないようにご 注意ください。
- 2. トレイカバーを外します。




AGK073S

3. 延長トレイの左右2カ所のツメを内側にスライドさせます。




AGK078S

4. 延長トレイを引き出します。




5. ツメを外側にスライドさせて元の位置に戻します。




AGK080S

6. 印刷する面を下にして用紙をセットし、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドをスライドさせます。



→ 補足

- A4 サイズまでの用紙をセットするときは、延長トレイを標準の長さに戻してください。延長トレイを延ばしたままでセットしないでください。
- 250 枚以上の用紙をセットする場合は、200 枚程度までの用紙をセットしてから、上限表示を超えないように 残りの用紙をセットしてください。
- 7. トレイカバーを取り付けます。
- 8. トレイ2(オプション)を、突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK077S

使用できる用紙

印刷を始める前に、本機で使用できる用紙を確認してください。

使用できる用紙の種類

目的に合わせて、いろいろな種類の用紙が使用できます。

普通紙

ハイグレード普通紙

リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙タイプ E A4 リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙タイプ E A3

専用絹目光沢紙

リコージェルジェットプリンター専用絹目光沢紙 A4 RM-1GP01

専用 OHP シート

リコージェルジェットプリンター専用 OHP シート A4 RM-1OF01

インクジェット官製はがき

官製はがき

封筒

厚紙

→ 補足

- ・ 厚紙以外の用紙はトレイ1にセットして印刷できます。
- ・ トレイ2(オプション)にセットできる用紙は普通紙とハイグレード普通紙です。

目 参照

- ・ それぞれの用紙の取り扱いについては、P.178「用紙を取り扱うときの注意」を参照してください。
- ・ それぞれの用紙の印刷方法については、P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」を参照してください。

用紙ごとの給紙量と排紙量

用紙の種類によって最大給紙量と最大排紙量は異なります。ここでは用紙ごとの最大給紙量と最大排紙量について説明しています。

- 普通紙
 - 最大給紙量250 枚
 - 最大排紙量150 枚
- · 専用絹目光沢紙
 - · 最大給紙量 20 枚
 - · 最大排紙量 20 枚
- 専用 OHP シート
 - · 最大給紙量
 - 1枚
 - · 最大排紙量 3 枚
- ・ 官製はがき
 - 最大給紙量
 - 70 枚
 - · 最大排紙量 70 枚
- 封筒
 - · 最大給紙量
 - 30 枚
 - 最大排紙量
 - 30 枚

使用できる用紙のサイズ

目的に合わせて、いろいろなサイズの用紙が使用できます。

- · 12"×18" *1
- A3
- A4 *2
- · A5 (横方向)
- A6
- ・ 官製ハガキ
- ・ 往復ハガキ
- B4
- B5 *2
- 11"×17"
- Letter *2
- Legal *2
- · 51/2"×81/2"(横方向)
- · 角形 2 号封筒
- · 長形 3 号封筒
- · 長形 4 号封筒
- · 洋形 4 号封筒
- ・ 不定形サイズ 縦 139.7 ~ 457 mm× 横 90 ~ 305 mm (手差し部使用時 縦最大 1295.4 mm)
- ・ 不定形サイズ (トレイ 2) 縦 210 ~ 356 mm× 横 148 ~ 216 mm
- *1 手差し部のみセットできます。
- *2 トレイ2 (オプション) にもセットできます。


用紙を取り扱うときの注意

印刷をより美しく仕上げるためには、印刷前と印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。

セットするときの注意


- ・ 用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。
- ・ 給紙トレイに用紙をセットするときは、印刷する面を下にします。
- ・ 縦目 (T目)、横目 (Y目) のある用紙をセットするときは、縦目方向に給紙されるよう にセットしてください。
- 種類の異なる用紙を一度にセットしないでください。
- ・ すでにセットされている用紙と種類の異なる用紙をセットする場合は、必ずセットされている用紙を取り除いてから、新しい用紙をセットしてください。

・ 給紙トレイの上限表示を超えないようにセットしてください。




AGK012S


用紙がカールしていると、紙づまりの原因になります。カールをなおしてから用紙をセットしてください。



・ 封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセットしてください。



・ 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙 面の間に用紙を挿入してください。



AGK068S

保管するときの注意

- ・ 湿気の多いところには置かないでください。
- ・ 直射日光の当たるところには置かないでください。
- ・ 立て掛けないでください。
- ・ 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

用紙種類ごとの注意

普通紙

- \cdot 90 kg 紙(105 g/m²)を超える用紙は手差し部から印刷してください。
- ・ トレイ 1 に A6 サイズの用紙を給紙する場合、使用できる用紙は 90 kg 紙 (105 g/m²) のみです。

ハイグレード普通紙

- ハイグレード普通紙に印刷する場合は、プリンタードライバーで「ハイグレード普通紙」を選択してください。普通紙より鮮やかな印刷ができます。
- ・ プリンタードライバーで「ハイグレード普通紙」を選択すると片面印刷になります。両面印刷をする場合には、「普通紙」を選択してください。
- ・ 画像の種類によっては、印刷面がこすれることがあります。この場合には封筒・標準切替レバーを**≧**側(奥側)にしてください。
- · 開封後はなるべく早くご使用ください。

専用絹目光沢紙

- ・印刷面はざらつきがあり、より白いコートされた面です。
- ・ 印刷面に指紋などの汚れがつかないよう、用紙の端をお持ちください。
- ・ 折り曲げたり強くこすったり、印刷面を傷付けないようご注意ください。
- ・ 片面印刷専用です。両面印刷には対応しておりません。
- ・印刷後、インクが乾くまで印刷面に触れないよう、ご注意ください。
- ・ 印刷後すぐに用紙を重ねる場合は、コピー用紙など吸湿性のある紙を間に挟むこと をおすすめします。
- ・ 印刷後、排紙トレイに 20 枚以上重ねないよう、ご注意ください。

- ・ 絹目光沢紙は写真出力専用です。グラフィックの出力には普通紙、もしくはハイグレード普通紙の使用をおすすめします。
- ・ 開封後はなるべく早くご使用ください。

専用 OHP シート

- ・ 印刷面は用紙を縦にして、欠けている角を左下コーナーに置いたときの表側が印刷 面です。
- 1枚ずつセットしてください。トレイ1にまとめてセットすると、先端に細かい傷が付くことがあります。
- ・印刷面に指紋などの汚れがつかないよう、用紙の端をお持ちください。
- ・ 折り曲げたり強くこすったり、印刷面を傷付けないようご注意ください。
- ・ 片面印刷専用です。両面印刷には対応しておりません。
- ・ 印刷後は1枚ずつ排紙トレイから取り出してください。
- ・ 印刷後、インクが乾くまで印刷面に触れないよう、ご注意ください。
- ・ 印刷後すぐに用紙を重ねる場合は、コピー用紙など吸湿性のある紙を間に挟むこと をおすすめします。
- ・インクが乾くまでに時間がかかります。また専用 OHP シートどうしの貼りつきを防ぐために、印刷後は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出してください。
- ・ 印刷時に横筋が出る場合は、用紙の送り量を調整してください。⇒ P.147「用紙送り量調整」
- · 一般の室温環境(温度 15 ~ 25 ℃、湿度 30 ~ 70%) でご使用ください。
- ・ 開封後はなるべく早くご使用ください。

インクジェット官製はがき

- ・印刷する面と向きに注意してセットしてください。トレイ1にセットして片面印刷する場合は、印刷する面が下、はがきの上端(郵便番号欄側)が奥になるようセットします。
- ・ 両面に印刷する場合は、あて名面から印刷することをおすすめします。通信面から 印刷する場合は、インクを十分な時間(重ねずに広げた場合、30分以上)乾燥さ せてから、あて名面を印刷してください。
- ・ はがきを自動両面で印刷する場合は、あて名面から印刷をしてください。また、自動両面印刷の場合は、はがきの上端(郵便番号欄側)が手前になるようにセットする必要がありますので、ご注意ください。

官製はがき

- ・印刷する面と向きに注意してセットしてください。トレイ1にセットして片面印刷する場合は、印刷する面が下、はがきの上端(郵便番号欄側)が奥になるようセットします。
- ・ 両面に印刷する場合は、あて名面から印刷することをおすすめします。通信面から 印刷する場合は、インクを十分な時間(重ねずに広げた場合、15分以上)乾燥さ せてから、あて名面を印刷してください。

封筒

- トレイ1に一度にセットできる封筒の枚数は、最大30枚です。
- ・ 封筒がふくらんでいる場合は、できるだけ平たくなるように押しつぶしてください。

厚紙


- ・ 90 kg 紙(105 g/m²)以下の用紙はトレイ 1 から印刷してください。
- ・ 手差し部には 135 kg 紙(163 g/m²)までセットできます。
- ・ 手差し部にセットするときは、印刷面を上向きにして1枚ずつセットしてください。

目 参照

・ それぞれの用紙の印刷方法については、P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」を参照してください。

印刷範囲


印刷可能範囲を説明します。



- 1. 給紙方向
- 2. 印刷可能範囲
- 3. 3mm

▼ 補足

・ 封筒に印刷する場合の印刷範囲は以下のとおりです。



- 1. 給紙方向
- 2. 印刷可能範囲
- 3.8mm
- 4. 38mm
- 5.5mm

使用できない用紙

プリンターで使用できない用紙を確認してください。

以下のような用紙は使用しないでください。

- ・ しわ、折れ、破れがある用紙
- ・ 端部が波打っている用紙
- カールしている用紙
- ・ 湿気を吸っている用紙
- ・ 乾燥して静電気が発生している用紙
- ・一度印刷した用紙(裏紙など)
- ・ 表面が加工された用紙(指定用紙を除く)
- ・ 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- ・ 厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ・ ミシン目などの加工がされている用紙
- ・ 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙
- ・ ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
- ・ 色の濃い部分がある用紙
- ・ 長方形、正方形ではない用紙

▼ 補足

・ プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因となることがあります。

5. トラブル解決

	100
印刷がはじまらない	
電源が入らない	
電源は入るのに給紙しない	
エラーが発生する	
給紙・排紙が正常に行われない	
用紙がつまったとき	
給紙トレイで用紙がつまったとき(トレイ 1)	
増設トレイで用紙がつまったとき(トレイ 2(オプション)・トレイ 2 背面カバー)	192
手差し部で用紙がつまったとき	197
上カバーで用紙がつまったとき	202
ガイド板で用紙がつまったとき	204
両面ユニットで用紙がつまったとき	208
排紙トレイで用紙がつまったとき	210
印刷結果がおかしい	211
ムラがある、濃い、薄い	211
汚い、にじむ	212
印刷結果が画面表示と異なる	214
文字・色が画面と異なる	214
位置が画面と異なる	216
IPSiO G ステータスモニターが表示されない	217
IPSiO G ステータスモニターのエラー表示	218
通信不可	218
用紙なし/セット不良(手差し部)	218
用紙なし/セット不良(トレイ 1)	221
用紙なし/セット不良(トレイ 2)	224
用紙サイズエラー(手差し部)	
用紙サイズエラー(トレイ 1)	
用紙サイズエラー(トレイ 2)	
カバーオープン	
セット不良(両面ユニット)	
カバーオープン/セット不良(GELJET カートリッジ)	
ガバーオーラン/ ピット小良 (GELJET ガートゥッシ)	
于左し用紙残りカートリッジエンド	
<u> </u>	245

インクエンド	246
使用可能温度範囲外	247
プリンターエラー	247
プリンターを調整する	248
ランプのエラー表示一覧	249
FAQ	253

印刷がはじまらない

印刷をしようとしてもプリンターが動かない場合は、プリンターの電源が入っているか、または 入るかどうかを確認してください。

印刷しようとするとエラーが発生する場合は、パソコンの設定やプリンタードライバーの設定を 変更することで、エラーを回避できる場合があります。

電源が入らない

[電源]キーを押してもランプが点灯または点滅しない場合は、電源コードやコンセントに異常がないか確認します。

以下の項目を確認してください。

- ・ 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
- ・ コンセントに異常がないか確認してください。正常に動作することがわかっている他の電気 製品をコンセントに接続して確認できます。

上記にて解決しない場合は、プリンターをご使用にならず電源コードを抜いて GELJET ダイヤル にご連絡ください。⇒ P.280「お問い合わせ先のご案内」

電源は入るのに給紙しない

電源が入っていても印刷が始まらない場合は、プリンターのランプ、またはステータスモニターでエラーが発生していないか確認してください。

■ランプが点灯または点滅している

[電源]キーだけが点滅している

プリンターはデータの受信中かインクの充填中の可能性があります。点滅が点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

[用紙送り/印刷再開]キー、またはカートリッジ交換表示が点灯または点滅している

エラーが発生しています。⇒ P.249「ランプのエラー表示一覧」

■ ステータスモニターにエラーが表示されている

ステータスモニター上の [操作ガイド] をクリックすると、そのエラーに該当するページが表示され、より詳しく対処方法を確認できます。⇒ P.218「IPSiO G ステータスモニターのエラー表示」



プリンター本体のキー操作で印刷サンプルを印刷し、プリンター本体が故障していないかを確認できます。

電源がオフのときに [キャンセル] キーと [用紙送り/印刷再開] キーを押しながら [電源] キーを 3 秒以上押し続けると、カートリッジ交換表示が 4 つとも一度点灯します。キーをはなすと 印刷サンプルが出力されます。

エラーが発生する

印刷しようとするとエラーが発生する場合は、パソコンの設定やプリンタードライバーの設定を 変更することで、エラーを回避できる場合があります。

以下の項目を確認してください。

- ・プリンターアイコン名が全角 16 文字、半角で 32 文字以内か確認してください。 プリンターアイコン名が全角 16 文字、半角で 32 文字以上の場合は、超えないように設定してください。
- その他のアプリケーションソフトが起動していないか確認してください。その他のアプリケーションソフトをすべて終了してください。その他のアプリケーションソフトを開いていると、インストールの動作が妨げられることがあります。また常駐しているアプリケーションソフトも終了させてください。
- ・ プリンタードライバーの設定を確認してください。[印刷品質 ユーザー設定] タブにある[その他] タブの[特定アプリケーションのイメージ データ処理を変更する] にチェックをつけてください。

詳しくは、P.64「イメージデータの処理方式を変更する」を参照してください。

・最新のプリンタードライバーを使用しているか確認してください。最新のプリンタードライバーを使用していない場合は、プリンタードライバーのバージョンを上げてください。

詳しくは、P.155「プリンタードライバーのバージョンアップ」を参照してください。

給紙・排紙が正常に行われない

プリンターが動いているのに用紙が給紙されない場合、用紙が何度もつまる場合は、プリンター や用紙の状態を確認します。

■用紙がうまく給紙されない

用紙ガイドが合っていない

・ 給紙トレイの用紙ガイドが用紙に合っていません。用紙をセットしなおしてください。⇒ P.162「用紙をセットする」

用紙が正しくセットされていない

・ 用紙が正しくセットされていません。始めから用紙をセットしなおしてください。⇒ P.162 「用紙をセットする」

用紙がカールしている

・ セットしている用紙を取り出し、カールしていないか確認してください。カールしていた場合は、カールをなおしてください。

使用できない用紙をセットしている

・ セットしている用紙を取り出し、使用できる用紙か確認してください。 \Rightarrow P.183「使用できない用紙」

■用紙が何度もつまる

ガイド板が閉まっていない


・ ガイド板がしっかりと閉まっているか確認してください。両面ユニットを取り外し、ガイド板の左右両端をカチッと音がするまで押さえてください。

手差し部に用紙を複数枚セットしている

・ 手差し部から印刷する場合は、用紙を 1 枚ずつセットしてください。 \Rightarrow P.14「厚紙に印刷する」

トレイ2背面カバーが閉まっていない

・トレイ2背面カバーがしっかり閉まっているか確認してください。カバーの左右両端をカチッと音がするまで押さえてください。



色の濃いデータを両面印刷している

・ 全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費するデータを印刷する場合は、片面印刷することをおすすめします。

給紙コロがずれている可能性がある

- ・ 給紙コロがずれている可能性があります。次の手順を行ってください。
 - 1. 用紙を取り除きます。
 - 2. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。
 - 3. 用紙をセットします。
 - 4. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。

■用紙が一度に何枚も給紙される

用紙をセットしなおします。用紙を給紙トレイから取り出し、よくさばいてから机の上などの平らな面で用紙の端を整えてください。もう一度給紙トレイの用紙ガイドの位置を確認し、用紙をセットしなおしてください。

■つまった用紙を取り除いたが、用紙が送られない

紙づまりが起きた場合は、つまった用紙を取り除いたあと、[用紙送り/印刷再開] キーを押してください。⇒ P.190「用紙がつまったとき」

→ 補足

・ ステータスモニターにエラーが表示された場合は、対処方法にしたがってエラーを解除してください。⇒ P.218「IPSiO G ステータスモニターのエラー表示」

用紙がつまったとき

用紙がつまった場合につまった用紙を取り除く方法について説明します。ステータスモニターに 用紙ミスフィードが表示された場合は、そこで示された部位名称にしたがって用紙を取り除いて ください。

→ 補足

・ 用紙が見当たらない、また取り除きにくい場合は、上力バーから用紙の状況を確認できます。


給紙トレイで用紙がつまったとき (トレイ1)

トレイ1でつまった用紙を取り除きます。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. トレイ1を引き出します。

→ 補足


- ・ トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。
- 3. つまった用紙を取り除きます。



→ 補足


- つまった用紙が取り除けない、取り除きにくい場合は、奥でつまっていることがあるので、のぞき込んで取り除いてください。
- ・ つまった用紙が見当たらない場合は、奥でつまっていることがあります。

4. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。




AGK014S

5. 排紙トレイを下ろします。



AGK015S

6. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。

→ 補足

・ 印刷を再開すると、なにも印刷されていない白紙が排紙されることがあります。

目 参照

- ・ トレイ 1 でつまった用紙が見当らない場合は、P.204「ガイド板で用紙がつまったとき」を参照してください。
- ・ 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、P.188「給紙・排紙が正常に行われない」を参照してください。

増設トレイで用紙がつまったとき(トレイ 2(オプション)・トレイ 2 背面カバー)

トレイ 2(オプション) でつまった用紙を取り除きます。

1. トレイ 2 (オプション) の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出します。




AGK072S

→ 補足


• トレイ 2 (オプション) は本体から取り外せるようになっています。引き抜いたトレイ 2 (オプション) を落とさないようにご注意ください。

2. トレイカバーを外します。




AGK082S

3. つまった用紙を取り除きます。




AGK083S

4. トレイカバーを取り付けます。




AGK076S

5. トレイ2(オプション)を、突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK077S

6. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S


印刷が始まります。

→ 補足

• 印刷を再開すると、なにも印刷されていない白紙が排紙されることがあります。


トレイ 2(オプション)につまった用紙が見当らない、取り除きにくい場合は、次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

1. トレイ 2 背面カバーの左右 2 カ所にあるツメを内側に押さえたままトレイ 2 背面カバーを開けます。




AGK084S

2. つまった用紙を取り除きます。




3. トレイ2背面カバーを閉じます。



→ 補足

- ・ カバーの左右両端をカチッと音がするまで押さえてください。
- 4. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。

→ 補足

・ 印刷を再開すると、なにも印刷されていない白紙が排紙されることがあります。


■ 参照

・ 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、P.188「給紙・排紙が正常に行われない」を参照してください。

手差し部で用紙がつまったとき


手差し部でつまった用紙を取り除きます。

1. 手差し部からつまった用紙を取り除きます。



AGK064S

2. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。




AGK054S

▼ 補足

・ [用紙送り/印刷再開]キーの点滅が点灯に変わります。

3. 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

• 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。




AGK068S

→ 補足

- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ・ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。

つまった用紙を手差し部から取り除きにくい場合は、次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

1. 背面の両面ユニットの左右 2 カ所にある両面ユニット取り外し用レバーを押し上げ、両面ユニットを取り外します。




AGK033S

2. 手差し部からつまった用紙を取り除きます。




AGK065S

3. 両面ユニットを元の位置に取り付けます。



AGK041S

4. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。




AGK054S

▼ 補足

・ [用紙送り/印刷再開]キーの点滅が点灯に変わります。

5. 印刷する面を上にして用紙を手差し部にセットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

• 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。



AGK068S

→ 補足

- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。


目 参照

・ 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、P.188「給紙・排紙が正常に行われない」を参照してください。

上カバーで用紙がつまったとき

上カバーでつまった用紙を取り除きます。


1. 上カバーを開けます。



AGK034S

▼ 補足

- ・ キャリッジが途中で止まっている場合は、よせやすい方の端まで動かします。
- 2. つまった用紙を取り除きます。




AGK035S

→ 補足


- ・ 服の袖などをコードにひっかけないように注意してください。
- ・ 搬送ベルトには手を触れないでください。

3. 上カバーを閉じます。



AGK036S

4. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。




• 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから印刷を再開することがあります。

ガイド板で用紙がつまったとき


ガイド板でつまった用紙を取り除きます。

1. 背面の両面ユニットの左右2カ所にある両面ユニット取り外し用レバーを押し上げ、両面ユニットを取り外します。




AGK033S

2. ガイド板の左右のツメを内側にスライドさせて、ガイド板を開けます。




AGK037S

3. 用紙送りダイヤルを回して用紙を搬送ベルトから浮かせます。



用紙をローラーから浮かせ、取りやすくします。

4. 用紙とローラーの間に指を入れ、ゆっくりとつまった用紙を取り除きます。




AGK039S

→ 補足

・ 搬送ベルトには手を触れないでください。


5. ガイド板を閉じます。



AGK040S


→ 補足

- ・ ガイド板左右の「PUSH」を押して、確実に閉じます。
- 6. 両面ユニットを元の位置に取り付けます。



AGK041S

7. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。



• 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから印刷を再開することがあります。


目 参照

・ 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、P.188「給紙・排紙が正常に行われない」を参照してください。

両面ユニットで用紙がつまったとき


両面ユニットでつまった用紙を取り除きます。

1. 手差し部の中央にある両面ユニットカバー開閉ボタンを押し、両面ユニットカバーを開けます。




AGK042S

2. つまった用紙を取り除きます。




AGK043S

3. 両面ユニットカバーを閉じます。



AGK044S

4. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。



• 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから印刷を再開することがあります。

排紙トレイで用紙がつまったとき


排紙トレイでつまった用紙を取り除きます。

1. 排紙トレイからつまった用紙を取り除きます。



AGK045S

2. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。



• 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから印刷を再開することがあります。

印刷結果がおかしい

印刷が汚れる、かすれるなど印刷の品質に問題がある場合は、まずプリンターの状態を確認します。

以下の項目を確認してください。

■封筒・標準切替レバーの設定は合っていますか?

用紙の種類によって、封筒・標準切替レバーを設定してください。封筒へ印刷するときは**⊻**側(奥側)に、それ以外の用紙へ印刷するときは**□**側(手前側)にします。⇒ P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」

■ 長期間プリンターを使わないでいましたか?

プリントヘッドにてノズル抜けが発生することがあります。「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。⇒ P.132「ノズルチェック」、P.134「ヘッドクリーニング」

■「ノズルチェック」テストパターンは印刷できましたか?

「ノズルチェック」テストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認してください。必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。⇒ P.132「ノズルチェック」、P.134「ヘッドクリーニング」

■ヘッド位置調整を行いましたか?

画像がぼやけたり二重線が出る場合は、ヘッド位置調整を行ってください。それでもなおらない場合は、「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。 \Rightarrow P.140「ヘッド位置調整」、P.132「ノズルチェック」、P.134「ヘッドクリーニング」

■プリンターの設置環境に問題はありませんか?

プリンターが水平に置かれているか確認してください。ぐらつきやすかったり、無理な力が加 わったりしない場所に設置してください。

ムラがある、濃い、薄い

印刷の品質の問題で、ムラがあるなど、印刷のインク量が適切でない場合の確認事項を説明します。

■ 古くなった GELJET カートリッジを使っていませんか?

GELJET カートリッジは使用期限内に開封して、開封後は 6ヶ月以内に使い切るようにしてください。

■ 用紙種類の設定は合っていますか?

セットした用紙の種類とプリンタードライバーで設定した用紙種類が合っているか確認してください。⇒ P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」

■用紙の裏表は合っていますか?

専用紙に印刷する場合は印刷面を確認してください。印刷面でない面に印刷した場合は、印刷の品質が低下し、プリンターの内部が汚れる可能性があります。⇒ P.178「用紙を取り扱うときの注意」

■封筒・標準切替レバーの位置は適正ですか?

画像の種類によっては、印刷面がこすれることがあります。この場合には封筒・標準切替レバーを**≥**側(奥側)にしてください。

■画像の明度は適正ですか?

封筒・標準切替レバーを**M**(奥側) にしても印刷がこすれる場合は、印刷濃度が高すぎる可能性があります。画像の明度を高く設定してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

汚い、にじむ

印刷の品質の問題で、プリントヘッドがこすれるなど、用紙が汚れる場合の確認事項を説明します。

■厚すぎるまたは薄すぎる用紙を使っていませんか?

使用できる用紙を確認してください。極端に厚い用紙や薄い用紙を使うと、プリントヘッドがこすれたり、インクがあふれたりします。⇒ P.176「使用できる用紙」

■ 普通紙でプリントヘッドがこすれていませんか?

封筒・標準切替レバーを☑側(奥側)に設定してください。

■用紙の印刷面に触れていませんか?

用紙の印刷面には手を触れないようにしてください。特に印刷直後の専用 OHP シート、専用絹目光沢紙はインクが乾燥するまで時間がかかります。印刷面に触れないように排紙トレイから一枚ずつ取り出し、十分乾かしてください。⇒ P.178「用紙を取り扱うときの注意」

■プリンターの内部が汚れていませんか?

印刷した用紙の上端や裏面が汚れている場合は、プリンターの内部が汚れている可能性があります。また、印刷面にスジ状の汚れが付く場合は、排紙ローラーが汚れている可能性があります。 プリンターの電源をオフにして、[用紙送り/印刷再開]キーを押しながら[電源]キーを3秒以上押し続けてください。白紙を1枚排紙してローラーを清掃します。この操作を数回繰り返してください。

■用紙は正しい向きでセットされていますか?

サイズにより、縦方向にはセットできない用紙があります。用紙のセット方向を確認してください。⇒ P.178「使用できる用紙のサイズ」

■ 純正の GELJET カートリッジを使っていますか?

当社純正以外の GELJET カートリッジを使用したり、カートリッジにインクを補充して使用すると、印刷品質が低下したり、故障の原因になります。リコー指定の純正 GELJET カートリッジをお使いください。⇒ P.282「消耗品一覧」

■色の濃いデータを両面印刷していませんか?

全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費するデータを印刷する場合は、片面印刷することをおすすめします。

印刷結果が画面表示と異なる

印刷された結果と画面の表示に差がある場合は、まずはプリンタードライバーの状態を確認します。

以下の項目を確認してください。

■本機のプリンタードライバーとお使いのアプリケーションは対応していますか?

Windows 以外の OS のアプリケーションを使っていないか確認してください。

■本機のプリンタードライバーを使っていますか?

印刷に使用するプリンターとして選ばれているか確認してください。⇒ P.124「アプリケーションから開く」

■失敗・中止したデータが残っていませんか?

以前に失敗したり、中止したデータが残っていないか確認してください。 \Rightarrow P.35「印刷を中止する」

文字・色が画面と異なる

印刷された結果と画面の表示で、文字や色に差がある場合の確認事項を説明します。

■色合いの差を調整しましたか?

画面と印刷では発色の方法が異なるため、色合いに差が出ます。カラーマッチング機能を使用して、画面の表示と印刷の色合いを近づけてください。⇒ P.50「カラーマッチングのパターンを変更する」

■ノズルチェックを行いましたか?

プリントヘッドにてノズル抜けが発生し、インクの量が調節できていない可能性があります。「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。⇒ P.132「ノズルチェック」、P.134「ヘッドクリーニング」

■白黒で印刷していませんか?

アプリケーションのカラーの設定、プリンタードライバーの印刷カラーの設定を確認してください。⇒ P.37「白黒で印刷する」

■ 印刷品質の設定を行いましたか?

印刷の解像度を適切なものに設定してください。⇒ P.37「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する」

■ 用紙種類の設定は合っていますか?

セットした用紙の種類とプリンタードライバーで設定した用紙種類が合っているか確認してください。⇒ P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」

■ 専用紙に印刷してみましたか?

専用紙に印刷してみてください。印刷結果がより鮮明になります。⇒ P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」



プリンタードライバーの設定を変える

プリンタードライバーの設定を変えることで、トラブルを解決できる場合があります。

・特定のデータ、特定のアプリケーションで正常に印刷できない・イメージグラフィックデータが正常に印刷できない

[印刷品質]グループで[標準(きれい)]、または[高品質]に設定して印刷してください。 ⇒ P.37「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する」

[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある[画質調整]タブの[ディザリング設定]の[誤差拡散を使用する]をオフにしてください。⇒ P.47「誤差拡散を使用する」

[初期設定] ダイアログにある [スプール形式 :] を [RAW スプール]、または [EMF スプール] に変更してください。

[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある[画質調整]タブの[イメージ印刷方式]の[写真・イメージ画像を補正する]、[低解像度画像を補正する]をオフにしてください。⇒ P.41「デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する」、P.44「低解像度の画像をなめらかに印刷する」

[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある[その他]タブの[イメージデータに変換して印刷する]をオンにしてください。 \Rightarrow P.62「ページ全体をイメージデータとして印刷する」

- ・一部の文字が化けてしまう・一部の文字が抜けてしまう
 - [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログにある [その他] タブの [TrueType フォントの展開処理を変更する] をオンにしてください。 \Rightarrow P.69「TrueType フォントの展開処理を変更する」

[初期設定]ダイアログにある[スプール形式:]を[EMFスプール]に変更してください。

[印刷品質-ユーザー設定] ダイアログにある [その他] タブの [イメージデータに変換して印刷する] をオンにしてください。 \Rightarrow P.62「ページ全体をイメージデータとして印刷する」

- ・ 一部の文字が薄い・一部の文字が印刷されない
 - [印刷品質]グループで[高品質]、または[標準(きれい)]に設定して印刷してください。 ⇒ P.37「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する」

[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある[画質調整]タブの[ディザリング設定]の[誤差拡散を使用する]をオフにしてください。⇒ P.47「誤差拡散を使用する」

- ・ 印刷スピードやアプリケーションソフトの開放が遅い
 - [印刷品質]グループで[標準(はやい)]、または[高速]に設定して印刷してください。 ⇒ P.37「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する」

[初期設定]ダイアログにある[スプール形式:]を[EMFスプール]に変更してください。

[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある[画質調整]タブの[イメージ印刷方式]の[写真・イメージ画像を補正する]、[低解像度画像を補正する]をオフにしてください。⇒ P.41「デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する」

常駐しているアプリケーションソフトを終了させてください。



・ 印刷が途中で終了してしまう

エラーが発生していないか、ステータスモニターを確認してください。 \Rightarrow P.218「IPSiO G ステータスモニターのエラー表示」

印刷面に印刷されている用紙や、パンチがされている用紙を印刷する場合は、[初期設定] ダイアログにある[印刷済み紙/パンチ済み紙を使用する]をオンにしてください。

位置が画面と異なる

印刷された結果と画面の表示で、印刷の位置に差がある場合の確認事項を説明します。

■ページレイアウト設定を行いましたか?

アプリケーションでページレイアウト設定をしているか確認してください。

■用紙サイズの設定は合っていますか?

セットした用紙のサイズとプリンタードライバーで設定した [印刷用紙サイズ] ボックスの設定が合っているか確認してください。



■封筒・標準切替レバーの設定は合っていますか?

用紙の種類によって、封筒・標準切替レバーを設定してください。封筒へ印刷するときは全側(奥側)に、それ以外の用紙へ印刷するときはط側(手前側)にします。 \Rightarrow P.14「用紙の種類に応じた印刷方法」

線や文字がぶれる場合は、ヘッド位置調整を行ってください。⇒ P.140「ヘッド位置調整」

■ヘッド位置調整を行いましたか?

プリントヘッドが双方向印刷(往復両方で印刷)しているときに、線や文字がぶれる場合は、ヘッド位置調整を行ってください。それでもなおらない場合は、「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってください。 \Rightarrow P.140「ヘッド位置調整」、P.132「ノズルチェック」、P.134「ヘッドクリーニング」

IPSiO G ステータスモニターが表示されない

プリンターの共有はできているのにステータスモニターが起動しない場合の、確認事項を説明します。

■ 共有の設定は正しいですか?

プリンターの共有設定を確認してください。一部の OS ではクライアント側にも、プリンタードライバーのインストールが必要です。⇒ P.263「サーバー側を設定する」、P.266「クライアント側を設定する」

■お使いのブラウザのバージョンは対応していますか?

IPSiO G ステータスモニターやユーティリティーからのプリンター調整画面を表示するには、 Internet Explorer のバージョン 4.0 以上が必要です。

IPSiO G ステータスモニターのエラー表示

プリンターに問題が起きると、ステータスモニターがエラーメッセージを表示します。また、ステータスモニターから上の [操作ガイド]をクリックすると、そのエラーに該当するページが表示され、より詳しく対処方法を確認できます。

通信不可

プリンターとパソコンの接続とポート設定を確認してください。

- 1. プリンターの電源が入っていることを確認します。
- 2. プリンターとパソコンが USB ケーブルで正しく接続されていることを確認します。
- 3. 「スタート」メニューからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 4. 「ポート」タブをクリックします。
- 5. [印刷するポート]で USB が選ばれていることを確認します。



→ 補足

・ Windows 98/Me の場合は、[詳細] タブをクリックして、[印刷先のポート] で USB が選ばれていることを確認します。


■ 参照

・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.118「スタートメニューから開く」を参照してください。

用紙なし/セット不良(手差し部)


手差し印刷を行うと表示されます。用紙を1枚セットして印刷してください。

1. 用紙に合わせて手差し部の手差しガイドをスライドさせます。



AGK025S

2. 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

• 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入 してください。



AGK068S


→ 補足

- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ・ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。

用紙なし/セット不良(トレイ1)


トレイ1の用紙がないか、または正しくセットされていません。用紙を正しくセットしてください。

1. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S

2. トレイ1を手前に引き出します。




AGK010S

→ 補足

・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。


3. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。



AGK011S


→ 補足

- すでに用紙がセットされている場合は、用紙をトレイ 1 から取り出し、よくさばいてから机の上などの平らな面で用紙の端をそろえてください。また、手前と左右のガイドが両方とも用紙のサイズに合っているかを確認してください。
- ・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。
- 4. 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットします。




AGK012S

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。




AGK013S

6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。




AGK014S

7. 排紙トレイを下ろします。



AGK015S

8. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。

■ 参照

・ トレイ 1 の大きさを変更する場合は、P.165「A4 より大きいサイズの用紙をセットする (トレイ 1)」を参照してください。

用紙なし/セット不良(トレイ2)

トレイ2(オプション)の用紙がないか、または正しくセットされていません。用紙を正しくセットしてください。

1. トレイ 2 (オプション) の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出します。




AGK072S

→ 補足


・ トレイ 2 (オプション) は本体から取り外せるようになっています。引き抜いたトレイ 2 (オプション) を落とさないようにご注意ください。

2. トレイカバーを外します。



AGK073S


3. 印刷する面を下にして用紙をセットし、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドをスライドさせます。



AGK074S


→ 補足

- ・ すでに用紙がセットされている場合は、用紙をトレイ 2(オプション)から取り出し、よくさばいてから机の 上などの平らな面で用紙の端を揃えてください。また、手前と左右のガイドが両方とも用紙のサイズに合っ ているかを確認してください。
- 250 枚以上の用紙をセットする場合は、200 枚程度までの用紙をセットしてから、上限表示を超えないように 残りの用紙をセットしてください。




AGK074S

4. トレイカバーを取り付けます。




AGK076S

5. トレイ2 (オプション) を、突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK077S

6. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。

目 参照

・ トレイ 2(オプション)の大きさを変更する場合は、P.173「A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 2)」を参照してください。

用紙サイズエラー(手差し部)

正しいサイズの用紙がセットされていません。正しいサイズの用紙をセットするか、プリンタードライバーの設定を変更してください。

- 1. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]ボックスの設定を確認します。原稿サイズと実際の印刷 用紙サイズを変えたい場合は、[印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、 印刷したい用紙のサイズを選択します。


[印刷用紙サイズ]ボックスを有効にするには、[変倍]をクリックしてチェックを付けます。



▼ 補足


- [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ] ボックスの設定が違っている場合は、印刷を中止して正しく設定しなおしてください。
- ・ セットした用紙が違っていた場合は、次の手順に進みます。

4. 用紙に合わせて手差し部の手差しガイドをスライドさせます。



AGK025S

5. 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。



AGK068S

▼ 補足

- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ・ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- 印刷の中止方法については、P.35「印刷を中止する」を参照してください。

用紙サイズエラー (トレイ 1)

正しいサイズの用紙がセットされていません。正しいサイズの用紙をセットするか、プリンタードライバーの設定を変更してください。

→ 補足

- ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。
 - 1. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。
 - 2. [用紙設定]タブをクリックします。
 - 3. [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]ボックスの設定を確認します。原稿サイズと実際の印刷 用紙サイズを変えたい場合は、[印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、 印刷したい用紙のサイズを選択します。

[印刷用紙サイズ] ボックスを有効にするには、[変倍]をクリックしてチェックを付けます。




→ 補足

• [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]ボックスの設定が違っている場合は、印刷を中止して正しく設定しなおしてください。


セットした用紙が違っていた場合は、次の手順に進みます。

4. 排紙トレイを持ち上げます。



AGK009S


5. トレイ1を手前に引き出します。



AGK010S

▼ 補足

- ・ トレイ 1 は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。
- 6. セットされている用紙を取り出します。
- 7. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。




AGK011S

→ 補足


・ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

8. 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットします。




AGK012S

9. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。




AGK013S

10. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。




AGK014S

11. 排紙トレイを下ろします。



AGK015S

12. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。

■ 参照

- ・ トレイ 1 の大きさを変更する場合は、P.165「A4 より大きいサイズの用紙をセットする (トレイ 1)」を参照してください。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- 印刷の中止方法については、P.35「印刷を中止する」を参照してください。

用紙サイズエラー (トレイ 2)

正しいサイズの用紙がセットされていません。正しいサイズの用紙をセットするか、プリンタードライバーの設定を変更してください。

→ 補足

- ・ ここでは A4 サイズの用紙をセットしています。
 - 1. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。

- 2. [用紙設定]タブをクリックします。
- 3. [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]ボックスの設定を確認します。原稿サイズと実際の印刷 用紙サイズを変えたい場合は、[印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、 印刷したい用紙のサイズを選択します。

[印刷用紙サイズ]ボックスを有効にするには、[変倍]をクリックしてチェックを付けます。



→ 補足

• [原稿サイズ]、[印刷用紙サイズ]ボックスの設定が違っている場合は、印刷を中止して正しく設定しなおしてください。

セットした用紙が違っていた場合は、次の手順に進みます。

4. トレイ 2 (オプション) の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出します。




AGK072S

→ 補足


• トレイ 2 (オプション) は本体から取り外せるようになっています。引き抜いたトレイ 2 (オプション) を落とさないようにご注意ください。

5. トレイカバーを外します。



AGK073S


- 6. セットされている用紙を取り出します。
- 7. 印刷する面を下にして用紙をセットし、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドをスライドさせます。



AGK074S


▼ 補足

• 250 枚以上の用紙をセットする場合は、200 枚程度までの用紙をセットしてから、上限表示を超えないように 残りの用紙をセットしてください。




AGK074S

8. トレイカバーを取り付けます。




AGK076S

9. トレイ 2 (オプション) を、突き当たるまで静かに押し込みます。



AGK077S

10. [用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

印刷が始まります。


■ 参照

- ・ トレイ 2(オプション)の大きさを変更する場合は、P.173「A4 より大きいサイズの用紙をセットする(トレイ 2)」を参照してください。
- ・ プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、P.124「アプリケーションから開く」を参照してください。
- 印刷の中止方法については、P.35「印刷を中止する」を参照してください。


カバーオープン

カバーが開いています。開いているカバーを閉じてください。 上カバーまたは両面ユニットカバーを閉じてください。 カバーが開いていない場合でも、一度開閉を行ってください。

1. カバーを閉じます。



AGK036S




AGK044S

▼ 補足

・ 両面ユニットが正しくセットされていることを確認してください。

2. [用紙送り/印刷再開]キーが点灯している場合は、[用紙送り/印刷再開]キーを押します。




AGK054S

セット不良(両面ユニット)


両面ユニットが正しくセットされていません。両面ユニットを正しくセットしなおしてください。

1. 両面ユニットをプリンターに取り付けなおします。



AGK041S

2. [用紙送り/印刷再開]キーが点灯している場合は、[用紙送り/印刷再開]キーを押します。



AGK054S

▼ 補足


・ 自動両面印刷を使用しない場合でも、両面ユニットを取り付けていないと印刷ができません。

カバーオープン/セット不良(GELJET カートリッジ)

右前カバーが開いています。右前カバーを閉じてください。または、GELJET カートリッジがありません。または、正しくセットされていません。GELJET カートリッジを正しくセットしなおしてください。

カバーが開いている場合


1. 右前カバーを閉じます。



AGK005S


セット不良の場合(GELJET カートリッジ)

1. 右前カバーを開けます。




AGK050S

2. GELJET カートリッジのラベルにある「PUSH」部分を押し、確実に差し込みます。



AGK053S

3. 右前カバーを閉じます。



AGK005S


→ 補足

・ エラーが解除されない場合は、GELJET カートリッジを取り出し、差し込みなおしてください。この手順は、繰り返し行わないでください。

手差し用紙残り


手差し印刷で、印刷を行う前に用紙をセットしていると表示されます。手差し部に残っている用紙を取り除いてください。

1. 手差し部にセットした用紙を取り除きます。



AGK064S

2. 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。




AGK026S

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセット してください。

★ 重要

• 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。



AGK068S

→ 補足


- ・ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ・ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ・ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。

カートリッジエンド


GELJET カートリッジが空になりました。本体内部に残っているインクで印刷できますが、 GELJET カートリッジ内にはインクが残っていません。空になっている GELJET カートリッジの 色を確認し、カートリッジを交換してください。

インク色の確認方法

・ ステータスモニターで確認する



- · ここではシアンの GELJET カートリッジが空になっています。
- ・ カートリッジ交換表示で確認する



AGK102S

・ 点滅 ここではシアンの GELJET カートリッジが空になっています。

→ 補足

- カートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)のGELJET カートリッジの状態を表示します。
- 専用絹目光沢紙に、全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費する印刷を行うと、ページの途中で印刷が止まってしまう可能性があります。

- ヘッドクリーニングやヘッドリフレッシングを行わないでください。インクエンドになり印刷ができなくなることがあります。
- ・ 電源を入れなおすと、プリンター内部でインクの調整が行われ、その結果インクエンドになる場合があります。

目 参照

- ・ GELJET カートリッジの交換方法については、P.258「GELJET カートリッジを交換する」を参照してください。
- ・ ステータスモニターを開く方法については、P.126「プリンターの状態を表示する」を参照してください。

インクエンド


インクが完全に空になりました。印刷できませんので、すぐに GELJET カートリッジを交換してください。

インク色の確認方法

. ステータスモニターで確認する



- ・ ここではシアンのインクが完全に空になっています。
- ・ カートリッジ交換表示で確認する



AGK102S

点灯

ここではシアンのインクが完全に空になっています。

→ 補足

- カートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)のGELJET カートリッジの状態を表示します。
- ヘッドクリーニングやヘッドリフレッシングは行えません。

目 参照

- ・ GELJET カートリッジの交換方法については、P.258「GELJET カートリッジを交換する」を参照してください。
- ・ ステータスモニターを開く方法について P.126「プリンターの状態を表示する」を参照してください。

使用可能温度範囲外

プリンター内部の温度が高すぎる、または低すぎるため、印刷ができません。

- 1. 電源をオフにします。
- 2. 温度が 10 ~ 32 ℃の環境に設置しなおします。
- 3. 電源をオンにします。

→ 補足

- ・ 湿度が54%を超える場合は、使用できる温度の上限が低くなります。
- ・ 電源をオンにした後も、プリンター本体が室温に十分になじむまで印刷待機中になる場合があります。その場合は、[電源]キーが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。

目 参照

・ プリンターの使用環境(温度、湿度の使用範囲)については、かんたんセットアップを参照してください。

プリンターエラー

プリンターでエラーが発生しました。電源を一度切ってから入れなおしてください。

→ 補足

プリンターを寒い場所から暖かい場所に移動させたり、温度の変化が激しい場所に設置すると、プリンター内部に結露が生じ、プリンターエラーが起こる場合があります。その場合は、電源を入れなおしてもすぐにエラーが解除されないことがあるので、プリンター本体が室温に十分になじむのを待ってから印刷してください。結露状態が解消する目安は、およそ1時間程度です。

目 参照

・ 電源を入れなおしてもエラーが解除されない場合は、GELJET ダイヤルにご連絡ください。 \Rightarrow P.280「お問い合わせ先の ご案内」


プリンターを調整する

プリンタードライバーの設定画面の [メンテナンス] タブからプリンターを調整できます。

- ⇒ P.134「ヘッドクリーニング」
- ⇒ P.137「ヘッドリフレッシング」
- ⇒ P.140「ヘッド位置調整」
- ⇒ P.143「印刷位置調整」
- ⇒ P.147「用紙送り量調整」

ランプのエラー表示一覧

プリンターの状態を操作部のランプの点灯や点滅で確認できます。 点灯、点滅するランプの状態から、プリンターの状態を確認してください。




AGK101S

- 1. カートリッジ交換表示
- 2. [電源]キー
- 3. [用紙送り/印刷再開]キー
- 4. [キャンセル]キー

ランプの点灯・点滅パターン 状態・対処方法 カートリッジ交換表示が点灯している プリンターのインクが空になっ (「電源] キーも同時に点灯・点滅することがあります) ています。(イラストの場合はシ アンのインクが空です) 印刷できませんので、空になっ ている GELJET カートリッジの 色を確認し、すぐに新しい GELJET カートリッジと交換して ください。 ⇒ P.246「インクエンド」 GELJET カートリッジがありませ ん。または、正しくセットされ ていません。(イラストの場合は シアンがセットされていません) GELJET カートリッジを正しく セットしなおしてください。 AGK102S ⇒ P.241「カバーオープン/セッ ト不良(GELJET カートリッジ)」

ランプの点灯・点滅パターン

カートリッジ交換表示が点滅している ([電源]キーも同時に点灯・点滅することがあります)



状態・対処方法


GELJET カートリッジが空になっています。(イラストの場合はシアンの GELJET カートリッジが空です)

本体内部に残っているインクで 印刷できますが、GELJET カート リッジ内にはインクが残ってい ません。空になっている GELJET カートリッジを確認し、新しい GELJET カートリッジと交換して ください。

⇒ P.245「カートリッジエンド」

AGK103S

すべてのランプが点滅している




メンテナンスエラーが起こって います。

電源をオフにし、もう一度オン にします。それでもエラーが解 除されない場合は、GELJET ダイ ヤルにご連絡ください。 ⇒ P.280「お問い合わせ先のご案 内」

AGK105S

ランプの点灯・点滅パターン

[用紙送り/印刷再開]キーが点灯している ([電源]キーも同時に点灯・点滅することがあります)



状態・対処方法


給紙に問題があります。 プリンターや用紙の状態を確認 し、[用紙送り/印刷再開]キー を押してください。 ⇒ P.188「給紙・排紙が正常に行 われない」

給紙トレイに用紙がありません。 給紙トレイに印刷する用紙を セットし、[用紙送り/印刷再開]キーを押してください。

⇒ P.162「用紙をセットする」

AGK106S

[電源]キーが点滅している




プリンターが起動準備状態か、 またはデータ受信中です。(ゆっ くり点滅している場合は、電源 オフの準備状態です)点滅が長 時間続く場合は、プリンター内 部が印刷可能温度の範囲外であ る可能性があります。

電源をオフにし、温度が 10 ~ 32 ℃の環境に設置し、電源をオ ンにします。

⇒ P.247「使用可能温度範囲外」

ランプの点灯・点滅パターン

[用紙送り/印刷再開]キーが点滅している (「電源] キーも同時に点灯・点滅することがあります)



状態・対処方法

両面ユニットが正しくセットさ れていません。

両面ユニットを正しくセットし なおし、[用紙送り/印刷再開] キーを押してください。⇒ P.240 「セット不良(両面ユニット)」

カバーが開いています。 カバーを閉じ、「用紙送り/印刷 再開]キーを押してください。 ⇒ P.238「カバーオープン」

用紙がつまっています。 つまった用紙を取り除き、[用紙 送り/印刷再開]キーを押してく ださい。

AGK108S ⇒ P.190「用紙がつまったとき」

電源がオンの間にプリンター内 部が印刷可能温度の範囲外に なった、または現在範囲外であ る可能性があります。 電源をオフにし、温度が 10~

32℃の環境に設置し、電源をオ ンにします。

⇒ P.247「使用可能温度範囲外」

正しいサイズの用紙がセットさ れていません。

正しいサイズの用紙をセットす るか、プリンタードライバーの 設定を変更してください。 ⇒ P.228「用紙サイズエラー(手 差し部)」、P.230「用紙サイズエ ラー (トレイ 1)」、P.234「用紙 サイズエラー (トレイ2)」

右前カバーが開いています。 右前カバーを閉じてください。 ⇒ P.241「カバーオープン/セッ ト不良(GELJET カートリッジ)」

目 参照

・ プリンターの使用環境(温度、湿度の使用範囲)については、かんたんセットアップを参照してください。

FAQ

プリンターについての疑問や質問は、よくある質問をまとめた FAQ をご覧ください。 リコーのホームページで、よくある質問に対する回答集をご覧いただけます。 またプリンターのトラブルシューティングについては、ジェルジェットプリンタートラブル シューティングを参照してください。

→ 補足

- ・ インターネットに接続している場合に利用できます。
- インターネットの通信料金がかかります。
 - ・ FAQ ページ

FAQページ(自然文検索)

FAQ ページ(製品別)

6. GELJET カートリッジの交換

インク交換時期の表示	255
GELJET カートリッジを交換する	258
交換時の注意事項	
父 授 団 切 汁 息 事 坦	/nl

J0068501_1. 10 254

インク交換時期の表示

GELJET カートリッジの交換時期はステータスモニターやカートリッジ交換表示で確認できます。

ステータスモニターで確認する

- 1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。
- 2. [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3. [IPSiO G ステータスモニターの表示] をクリックします。



ステータスモニターが表示されます。

4. インク交換時期の目安を確認します。



ここではシアンの GELJET カートリッジが空になっています。


画面左上の背景色が黄の場合は、カートリッジが空になっています。カートリッジを交換してください。



ここではシアンのインクが完全に空になっています。

画面左上の背景色が赤の場合は、インクがなくなっています。カートリッジを交換してください。

プリンターのカートリッジ交換表示で確認する



AGK102S


- 点滅
 - ここではシアンの GELJET カートリッジが空になっています。
- ・ 点灯ここではシアンのインクが完全に空になっています。

→ 補足

・ カートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の GELJET カートリッジの状態を表示します。

→ 補足

・ ステータスモニターのカートリッジ交換表示は、グラフィックの変化によってインクの残量を確認できます。GELJET カートリッジ内のデータが正しく読めない場合は、残量が不明になるときがあります。



AGK87S

■ 参照

・ ステータスモニターの表示方法については、P.126「ステータスモニターを表示する」を参照してください。

GELJET カートリッジを交換する


空になった GELJET カートリッジを交換します。

用紙がつまっているときや、用紙なし/セット不良のエラーが発生しているときは、エラーを解除してから GELJET カートリッジを交換してください。

1. 新しい GELJET カートリッジを用意します。


→ 補足

- 複数の GELJET カートリッジが空になった場合は、空のカートリッジをすべて交換してください。1 つずつ交換するより、交換処理の時間が短縮できます。
- 2. 右前カバーを開けます。



AGK050S


3. 空になった GELJET カートリッジを手前に引いて取り出します。



AGK049S


★ 重要

- ・ セットするインク色を間違えないようにご注意ください。
- 5. GELJET カートリッジのラベルにある「PUSH」部分を押し、確実に差し込みます。



AGK053S

6. 右前カバーを閉じます。



AGK005S

■ 参照

・ 交換する GELJET カートリッジの商品名については、P.282「消耗品一覧」を参照してください。

交換時の注意事項

GELJET カートリッジを取り扱うときの注意事項を説明します。

⚠ 注意



- ・インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、異状のあるときは医師 にご相談ください。
- ・インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、 医師にご相談ください。
- ・インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石鹸水で洗い流してくだ さい。

⚠ 注 意



・インクは子供の手の届かないところに保管してください。

GELJET カートリッジについて

- ・ GELJET カートリッジは、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。安全に ご使用いただくため、リコー指定の GELJET カートリッジをご使用ください。
- プリンターを初めて使用するときは、付属の GELJET カートリッジをセットしてください。

使用上の注意事項

- ・ GELJET カートリッジは箱に記された期限内に開封し、開封後は 6ヶ月以内に使い切ってください。
- · 交換するまでは、GELJET カートリッジの袋を開封しないでください。
- · GELJET カートリッジのインクの供給部分には触れないでください。
- ・ GELJET カートリッジを強く振らないでください。中のインクが漏れ出す可能性があります。
- ・ GELJET カートリッジは分解しないでください。
- ・右前カバーは、GELJET カートリッジを交換するとき以外は開けないでください。交換中は電源をオフにしたり、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- · GELJET カートリッジをセットする前に、必ず色を確認してください。
- ・ 一度セットした GELJET カートリッジは、むやみに取り外さないでください。
- · 印刷中は、GELJET カートリッジを抜き差ししないでください。印刷が停止します。
- · GELJET カートリッジを交換した後は、必ず右前カバーを閉じてください。

保管上の注意事項

・ GELJET カートリッジの高温下または凍結状態での保存はさけてください。

インクの消費について

・ 各色のインクは印刷以外でも、電源オン時、ヘッドクリーニング時、ヘッドリフレッシング時、GELJET カートリッジセット時に消費されます。

GELJET カートリッジの回収

・ 弊社では、環境保全を経営の優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクルを 積極的に行なっております。

本 GELJET カートリッジは、弊社の使用済みカートリッジ回収の仕組みに基づく回収と回収専用封筒での郵便による回収を行なっておりますので、回収にご協力ください。

7. プリンターをネットワーク環境で使用する

プリンターを共有する	263
サーバー側を設定する	263
クライアント側を設定する	266
プリントサーバーを使用する	271
Ridoc IO Navi ポートを使用する	271
Ridoc IO Navi について	271
Ridoc IO Navi をインストールする	271
プリンタードライバーをインストールする	273

プリンターを共有する

サーバー側を設定する

プリントサーバーを設定して、プリンターを共有にします。

★ 重要


Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 で設定する場合は、管理者(Administrators) 権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

→ 補足


- ・ プリンターに接続したパソコンを、プリントサーバーに設定します。
- ・ ここでは、ネットワーク上でプリンターを共有して使うためにプリンターを接続して管理するパソコンを、プリントサーバーと呼びます。
 - 1. 「スタート] メニューの [設定] から、[コントロールパネル] を選びます。
 - 2. [ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。




3. [ローカル エリア接続]をクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。



4. [Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]をクリックしてチェックを付けます。



- 5. [OK] をクリックします。
- 6. プリンタードライバーをインストールします。
- 7. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びます。



8. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[共有]を選びます。

9. [共有する]を選び、[共有名]を入力します。



10. [OK] をクリックします。

名前の変更(M) プロパティ(R) 閉じる(C)

→ 補足

・ プリントサーバーが接続されているネットワークに接続したパソコンを、クライアントに設定します。

■ 参照

- ・ プリンタードライバーのインストール方法については、セットアップハンドブックを参照してください。
- ・ クライアントの設定方法については、P.266「クライアント側を設定する」を参照してください。

クライアント側を設定する

クライアントを設定して、共有するプリンターに接続します。設定は、付属の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールするときに行います。

★ 重要

Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 で設定する場合は、管理者(Administrators) 権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

→ 補足

- ・ プリントサーバーが接続されているネットワークに接続したパソコンから設定します。
 - 1. Windows を起動して、「プリンターソフトウェア」をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

→ 補足

- ・ 他のアプリケーションを起動している場合は、すべて終了してください。
- ・ Windows を起動すると、新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が開く場合があります。この場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。もう一度プリンターの電源がオフになっていることを確認してから、手順2に進んでください。
- CD-ROM をセットすると、[プリンタードライバーとユーティリティーのインストール] 画面が開きます。 開かない場合は、マイコンピュータまたはエクスプローラから CD-ROM ドライブを開き、 [SETUP.EXE] アイコンをダブルクリックしてください。
- 2. [プリンタードライバー]をクリックします。



3. 使用許諾文を読んで[同意します]を選び、[次へ]をクリックします。




4. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックします。




5. [新しいプリンターを追加する]を選び、[次へ]をクリックします。




6. 「プリンター名」の横の+をクリックします。



7. [プリンター名]の下の[ポート: < LPT1: >]を選び、[追加]をクリックします。



8. [ネットワークプリンター]を選び、[OK]をクリックします。






9. ネットワークから共有するプリンターを選び、[OK] をクリックします。


10. [ポート:]の後に[〈¥¥サーバー名¥共有プリンター名〉]が表示されていることを確認 し、[完了]をクリックします。

キャンセル




プリンタードライバーのインストールが始まります。

11. IPSiO G ステータスモニターの起動方法を設定し、[次へ]をクリックします。







→ 補足

「コンピューターを再起動してください」のメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。

■ 参照

・ プリントサーバーの設定方法については、P.263「サーバー側を設定する」を参照してください

プリントサーバーを使用する

プリントサーバーのポートを設定します。Ridoc IO Navi ポートを使用します。Ridoc IO Navi ポート以外のポートを使用する場合は、プリントサーバーの取扱説明書を参照してください。

Ridoc IO Navi ポートを使用する

Ridoc IO Navi は、Peer-to-Peer プリント機能や機器監視機能などの機能を備えたソフトウェアです。ご使用になるすべての方がインストールされることをお勧めします。

・ 対象 OS: Windows 95/98/Me 日本語版

プロトコルスタック:

Windows 95/98/Me に同梱の TCP/IP プロトコル

· 対象 OS: Windows 2000 日本語版

プロトコルスタック:

Windows 2000 に同梱の TCP/IP プロトコル

· 対象 OS: Windows Server 2003 日本語版

プロトコルスタック:

Windows Server 2003 に同梱の TCP/IP プロトコル

· 対象 OS: Windows XP 日本語版

プロトコルスタック:

Windows XP に同梱の TCP/IP プロトコル

・ 対象 OS: Windows NT 4.0 日本語版

プロトコルスタック:

Windows NT 4.0 に同梱の TCP/IP プロトコル

Ridoc IO Navi について

本機では Ridoc IO Navi を使って、Peer-to-Peer プリント機能を使用することができます。

Ridoc IO Navi をインストールする

★ 重要

- ・ ご使用の OS が Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。
- Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。

Ridoc IO Navi ポートを使う場合、プリンタードライバーをインストールする前に Ridoc IO Navi をインストールします。

- 1. すべてのアプリケーションを終了します。
- 2. 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。

3. [Ridoc IO Navi] をクリックします。



Ridoc IO Navi のインストーラーが起動します。


4. [Ridoc IO Navi Setup] ダイアログが表示されたら、[次へ] をクリックします。



5. ソフトウェア使用許諾契約書のすべての項目をお読みください。同意する場合は、[はい] をクリックします。



6. 表示されるメッセージにしたがって Ridoc IO Navi をインストールします。 インストールが完了するとメッセージが表示されます。 7. [完了]をクリックします。



→ 補足

- ・ インストールの途中で [キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。
- OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM にある [SETUPEXE] をダブルクリックして起動してください。[SETUPEXE] は、\text{YNETWORK\text{YRIDOCIO\text{YNAVI\text{YDisk1}}} にあります。

プリンタードライバーをインストールする

★ 重要

- ご使用の OS が Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。
- Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。
 - 1. すべてのアプリケーションを終了します。
 - 2. 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 インストーラーが起動します。
 - 3. [プリンタードライバー]をクリックします。



[使用許諾]ダイアログが表示されます。

4. 使用許諾文を読んで[同意します]を選び、[次へ]をクリックします。




5. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックします。




6. [新しいプリンターを追加する]を選び、[次へ]をクリックします。



7. [プリンター名]の横の+をクリックします。



8. 「プリンター名」の下の「ポート: < LPT1: >] を選びます。




9. [追加]をクリックします。

[ポートの追加]ダイアログが開きます。

10. [Ridoc IO Navi] を選び、[OK] をクリックします。






11. [TCP/IP] を選び、[機器検索]をクリックします。

₹ 制限

- ・ [プロトコル選択] グループの [NetBEUI] と [IPP] は使用できません。
- 12. [プリンタ選択]から[お使いの機種名]をクリックし、[OK]をクリックします。




13. [OK] をクリックします。

[ポートの追加]ダイアログが閉じます。


14. [ポート:]の後に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認し、[完了]を クリックします。

プリンタードライバーのインストールが始まります。



15. IPSiO G ステータスモニターの起動方法を設定し、[次へ]をクリックします。

16. インストールの結果を確認し、[完了]をクリックします。



インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストールを続行してください。

→ 補足

• 「コンピューターを再起動してください」のメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。



プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき

プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたときの操作方法に関する説明です。



上記のような (58) のメッセージ、または (34) のメッセージが表示されたときは、オートランプログラムによるインストールはできません。[プリンタの追加]または[プリンタのインストール]でインストールし直してください。

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合

- 1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
- 2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。
- 3. [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。
 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS ラスターのインストール元は
 CD-ROM の \(\text{PDRIVERS\(\text{PRPCR\(\text{YWIN9X_ME} \)} \) \(\text{PDRIVERS\(\text{PRPCR\(\text{YWIN2K_XP} \)} \) または
 \(\text{\(\text{YDRIVERS\(\text{PRPCR\(\text{YNT4} \)} \) になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了させます。

Windows XP Professional、Windows Server 2003 の場合

- 1. [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX]をクリックします。
- 2. [プリンタの追加]をクリックします。
- 3. [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS ラスターのインストール元は CD-ROM の \text{\text{YDRIVERS\text{\text{YRPCR\text{\text{\text{WIN2K}}}}}} XP になります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。

Windows XP Home Edition の場合

- 1. スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
- 2. [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- 3. [プリンタと FAX] をクリックします。
- 4. [プリンタのインストール]をクリックします。
- 5. [プリンタの追加ウィザード] にしたがってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS ラスターのインストール元は CD-ROM の \(\fomma\)DRIVERS\(\fomma\)RPCR\(\fomma\)WIN2K_XP になります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。

8. お問い合わせ・お客様登録

お問い合わせ先のご案内	. 280
FAQ	281
消耗品一覧	
関連商品一覧	
インターネットで登録する	

お問い合わせ先のご案内

プリンターに関してのお問い合わせ、故障・保守サービスに関するご相談やご依頼は、「GELJET ダイヤル」にご連絡ください。GELJET ダイヤルの連絡先および機種情報については、本体右前カバーの裏に記載されています。

また、本プリンターを使用中、IPSiO G ステータスモニターにサービスコールが表示され、印刷ができなくなった場合にご連絡ください。

GELJETダイヤル 0120-560-215

- · 受付時間
 - · 平日 (月~金)

 $9:00 \sim 12:00, 13:00 \sim 18:00$

· 土曜日

 $9:00 \sim 12:00, 13:00 \sim 17:00$

日、祝日及び弊社休業日を除く

補修用性能部品及び消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以降は、修理をお引き受けできない場合があります。

「IPSiO G ホームページ」から、最新の情報を入手できます。

IPSiO G ホームページ

FAQ

プリンターについての疑問や質問は、よくある質問をまとめた FAQ をご覧ください。 リコーのホームページで、よくある質問に対する回答集をご覧いただけます。 またプリンターのトラブルシューティングについては、ジェルジェットプリンタートラブル シューティングを参照してください。

→ 補足

- ・ インターネットに接続している場合に利用できます。
- インターネットの通信料金がかかります。
 - ・ FAQ ページ

FAQページ(自然文検索)

FAQ ページ(製品別)

消耗品一覧

プリンターの消耗品の商品名をご確認ください。

印刷中に GELJET カートリッジが空になったり、用紙がなくならないように、早めにご購入ください。

GELJET カートリッジ

種類	商品
シアン	GELJET カートリッジ シアン RC-1C12
マゼンタ	GELJET カートリッジ マゼンタ RC-1M12
イエロー	GELJET カートリッジ イエロー RC-1Y12
ブラック	GELJET カートリッジ ブラック RC-1K12

普通紙

- ・ タイプ 6200
- ・タイプ 6000 (58W、70W)
- ・ NBS マイペーパー
- 紙源タイプS
- ・マイリサイクルペーパー 100
- ・マイリサイクルペーパー 100W
- ・マイリサイクルペーパー FC
- ・ マイリサイクルペーパーバガス

専用紙

種類	商品名
ハイグレード普通紙	リコージェルジェットプリンター推奨ハイ グレード普通紙タイプ E A4
	リコージェルジェットプリンター推奨ハイ グレード普通紙タイプ E A3
光沢紙	リコージェルジェットプリンター専用絹目 光沢紙 A4 RM-1GP01
OHP シート	リコージェルジェットプリンター専用 OHP シート A4 RM-1OF01

→ 補足

・ プリンターの消耗品のご注文は、販売店へお問い合わせください。

プリンターのオプションには 500 枚増設トレイユニット タイプ G7570 (トレイ 2) があります。 設置すると普通紙を一度に大量に印刷できるようになります。

▼ 補足

・ 関連商品については、販売店へお問い合わせください。

お客様登録の方法

製品保証、保守サービスやサポートなどの提供をスムーズに受けられるよう、必ずお客様登録を 行ってください。

お客様登録の方法は、お客様登録はがきを返送していただく方法と、インターネットで登録する 方法の2種類があります。

→ 補足

- ・ 保証書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
- で登録がない場合は保守サービスなどの手続きに時間がかかる場合があります。
- ・ どちらか1つの方法でお客様登録してください。2つの方法で登録する必要はありません。
- ・ プリンタードライバーインストール時に、オンラインでお客様登録をすることもできます。

はがきで登録する

はがきでお客様登録をします。

必要事項をご記入の上、ご返送ください。

→ 補足

・ 登録はがきを返送された場合は、オンラインでの登録やプリンタードライバーインストール時の登録は不要です。

インターネットで登録する

インターネットでお客様登録をします。

「製品名」と「製造機番(製品番号)」の入力が必要ですので、プリンターに付属の「保証書」をご用意ください。

→ 補足

- ・ インターネットに接続している場合に利用できます。
- ・ インターネットの通信料金がかかります。
- ・ インターネットで登録される場合、お客様登録はがきの送付は不要です。

リコーホームページからご登録ください。

お客様登録ページ

→ 補足

・ 付属の CD-ROM「プリンターソフトウェア」からもアクセスできます。CD-ROM セット後、最初の画面で [お客様登録の 受付] をクリックし、ページの指示にしたがって登録を行います。



カラーガイド	287
カラー印刷のしくみ	287
プリンターにおける色の表現方法	288
各部の名称とはたらき	289
全体	289
背面	290
操作部	291
オプション	292
清掃するときは	293
移動するときは	294
近くへ移動する	294
長距離を移動する	295
廃棄するときは	296
長期間使用しないときは	297
仕様	298
本体	298
オプション(トレイユニット)	300
電波障害について	302
NetBSD について	303
茄 梅	206

カラーガイド

RGB、CMYK のカラーについて説明します。

カラー印刷のしくみ

光の3原色と色材の3原色

すべての光は RGB と呼ばれる 3 つの色を混合して表現されます。R (Red) は赤、G (Green) は緑、B (Blue) は青です。RGB を同じ割合で混合すると白になります。



→ 補足

• RGBの3つの色を光の3原色と呼びます。パソコンのディスプレイもRGBの色の組み合わせで色を表現しています。


印刷色は CMY の 3 つの色を混合して表現されます。C(Cyan)はシアン、M(Magenta)はマゼンタ、Y(Yellow)はイエローです。CMY を同じ割合で混合すると黒になります。



→ 補足

・ CMY の 3 つの色を色材の 3 原色と呼びます。プリンターは、CMY に K(ブラック) のインクを加えた 4 色のインクを使ってフルカラーの印刷を行います。

光の3原色の各色が混合すると、第2色としてシアン、マゼンタ、イエローが作られます。また逆に、色材の3原色の各色が混合すると、赤、緑、青が作られます。1つの原色に対し、他の2つの原色を混ぜた色のことを「補色」と呼びます。赤とシアン、緑とマゼンタ、青とイエローは補色の関係にあります。



プリンターにおける色の表現方法

プリンターは色材の 3 原色である C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) に K (ブラック) を加えた、4色のインクを使ってフルカラーの印刷を行います。


→ 補足

・ CMY の3色のインクを同じ割合で混ぜると理論上は純粋な黒になりますが、こうして印刷された黒は印刷の特性上どうし ても純粋な黒にはならず、質感に劣ります。よりくっきりとした黒を再現するために、通常の印刷ではブラックのイン クも使用してカラー画像を印刷します。

たとえば画像がシアンだけで作られているときは、全体をシアンのインクだけで印刷すれば問題 ありませんが、フルカラーの画像は実際には 1677 万色という微妙に異なった色の集まりででき ています。このような複雑な色は、単位面積あたりに印刷する CMYK のインク粒子の割合を変 えることで表現します。




また、画像には同じ色でも濃い部分と薄い部分があります。このような色の濃淡は単位面積あた りに印刷するインク粒子の量を変えることで表現します。



各部の名称とはたらき

プリンター本体、操作部、オプションの各部の名称とはたらきを説明します。

全体



AGK001S

1. 上カバー

印刷中は閉めておきます。用紙が見当たらない、また取り除きにくい場合は、上力バーから用紙の状況を確認できます。

2. 封筒・標準切替レバー

封筒に印刷するときは 側(奥側)に、それ以外の用紙に印刷するときは 側(手前側)にします。

- 3. GELJET カートリッジ(イエロー)
- 4. GELJET カートリッジ(マゼンタ)
- 5. GELJET カートリッジ(シアン)
- 6. GELJET カートリッジ(ブラック)

7. 右前カバー

印刷中は閉めておきます。GELJET カートリッジを取り付けるとき、または交換するときに開閉します。

8. トレイ1

用紙をセットします。


9. 延長排紙トレイ

A4 サイズより大きい用紙を使用する場合は、印刷された用紙が落下しないように、延長部を引き出してお使いください。

10. 排紙トレイ

印刷された用紙が排出されます。

A4 サイズより大きい用紙を使用する場合は、排紙トレイを引き出してお使いください。



1. USB ケーブルコネクター

パソコンからの USB ケーブルを接続します。

2. 両面ユニットカバー開閉ボタン

両面ユニットカバーを開くときに、押してロックを外します。

3. 手差し部

用紙を手差しで給紙します。厚紙やラベル紙、ハクリ紙をここから給紙します。

4. 両面ユニット取り外し用レバー

両面ユニットの取り外しに操作します。

5. 両面ユニットカバー

両面ユニットで用紙がつまったときに開けます。

6. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。物を立て掛けるなどして、排気口を塞がないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

7. ガイド板

プリンター内部で用紙がつまったときに開けます。

8. 用紙送りダイヤル

ガイド板で用紙がつまったときに回して用紙を取り出しやすくします。

9. 電源コード

先端の電源プラグをコンセントに差し込みます。 電源プラグに付属しているアース線は、アース接続に使います。


10. 手差しガイド

手差し印刷を行うときは、左右のガイドを用紙サイズに合わせてスライドさせます。

11. 両面ユニット

両面印刷をするときに用紙を反転させます。

操作部



AGK101S

1. カートリッジ交換表示

・ GELJET カートリッジがセットされている位置に対応しています。左からそれぞれブラック(K)、 シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の GELJET カートリッジの状態を表示します。

2. [電源]キー

- 電源をオン/オフするときに押します。
- ・ 電源をオンにするときは、「電源] キーが点灯するまで、ボタンを 1 秒程度押してください。
- ・ 電源をオンにすると点滅し、印刷可能になると点灯します。
- プリンターがデータを処理しているときに点滅します。
- ・ 電源をオフにするとゆっくり点滅し、電源が完全にオフになると消灯します。
- ・ ()マークはスタンバイを意味します。

3. [用紙送り/印刷再開]キー

- ・ エラー処理のあと、印刷を再開するときに押します。
- ・ 用紙切れや用紙がつまったとき、エラーが起こったときに、点灯または点滅します。

4. [キャンセル]キー

・ 印刷中のデータを削除し、印刷を中止します。

→ 補足

- ・電源がオフのときに[キャンセル]キーと[用紙送り/印刷再開]キーを押しながら[電源]キーを3秒以上押し続けると、カートリッジ交換表示が4つとも一度点灯します。キーをはなすと印刷サンプルが出力されます。印刷サンプルでは「Secondary Counter」を確認することができます。
- ・ 電源がオフのときに[用紙送り/印刷再開]キーを押しながら[電源]キーを3秒以上押し続けると、カートリッジ交換表示が 4つとも一度点灯します。キーをはなすと白紙を1枚排紙します。
- ・ [キャンセル] キーを3秒以上押し続けると、[電源] キーが点滅します。キーをはなすと4色すべてのヘッドクリーニングを行います。


・ 電源がオフのときに[キャンセル]キーを押しながら[電源]キーを3秒以上押し続けると、カートリッジ交換表示が4つとも 一度点灯します。キーをはなすと「ノズルチェック」テストパターンを印刷します。

■ 参照

・ ランプの点灯・点滅について詳しくは、P.249「ランプのエラー表示一覧」を参照してください。

オプション

500 枚増設トレイユニット タイプ G7570



AGK071S

1. トレイ2

普通紙をセットします。

2. トレイ2背面カバー

トレイ2で用紙がつまったときに開けます。

3. トレイカバー

トレイ2にセットします。

用紙をセットするときは取り外します。

清掃するときは

プリンターの状態を保ち末永くお使いいただくために、定期的にプリンターの外側を清掃してください。

⚠ 警告



- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の 点検・調整・修理は GELJET ダイヤルにご連絡ください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。

プリンターの外装を清掃する際には、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った 柔らかい布で拭いてください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあ と、水拭きをしてから、乾拭きをして水気を十分に取ってください。

★ 重要

- ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品、または殺虫剤を本機にかけないでください。変形や変色、ひび割れの原因になります。
- ・ 中性洗剤を含ませた布で拭き取る場合は、外装以外は拭かないでください。

移動するときは

プリンターを近くへ移動する場合や、長距離を移動させるときの注意事項について説明します。

近くへ移動する

オプションのトレイユニットをセットするときや同じ部屋の中での移動など、プリンターを近く へ移動するときの注意事項を説明します。

⚠ 注意



- ・機械の重さは約 14.2kg あります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部のくぼみに手をかけ、ゆっく りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理に持ち上げ たり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

⚠ 注意




機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 因になります。
- 1. プリンターの電源をオフにして USB ケーブルを取り外し、電源プラグをコンセントから抜
- 2. プリンターの側面の下部のくぼみに手をかけ、傾けないようにゆっくり持ち上げて移動して ください。



AGK096S

長距離を移動する

引っ越しなどで、プリンターを長距離移動させる場合は、梱包して輸送します。GELJET カートリッジは取り外さないでください。用紙は抜いてください。プリンターを購入したときの箱に入れて傾けないように輸送してください。

詳しくは GELJET ダイヤルへお問い合わせください。

→ 補足

- ・ 輸送中に傾けるとプリンター内部を汚す可能性があります。
- ・ 本プリンターは日本国内に向けて製造されています。電源仕様が異なる諸外国では使用できません。

目 参照

・ GELJET ダイヤルへの連絡方法については、P.280「お問い合わせ先のご案内」を参照してください。

廃棄するときは

プリンターを廃棄する場合は販売店にご相談ください。

長期間使用しないときは

プリンターを長期間使用しない場合は、電源をオフにして USB ケーブルを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

次のことに注意してください。

- ・ ごみ、ほこり、紙粉などがプリントヘッドに付着し、ノズル抜けが発生する場合があります。ノズル抜けを防ぐために、定期的に印刷してください。印刷しない場合でも、月に一回は電源をオンにして、数分間放置してください。
- ・ 長期間使用していなかったプリンターを使う場合は、必ず「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、ノズル抜けが発生していないか確認してください。必要に応じてヘッドクリーニングを行ってから印刷を始めてください。
- 長期間プリンターを使用していない場合、ヘッドクリーニングを数回繰り返しても、正常に 印刷されないことがあります。その場合はヘッドリフレッシングを行ってください。それで もノズル抜けが解消されない場合は、プリンターの電源をオフにして8時間以上放置してく ださい。時間をおくことでノズル抜けが解消する場合があります。

→ 補足

- ・ ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことでインクが溶け、印刷が正常にできるようになることがあります。
- ・ 上記の手順でも改善されない場合は、GELJET ダイヤルにご連絡ください。

目 参照

- ・ GELJET ダイヤルへの連絡については、P.280「お問い合わせ先のご案内」を参照してください。
- ・「ノズルチェック」、「ヘッドクリーニング」、「ヘッドリフレッシング」については、P.132「ノズルチェック」、P.134 「ヘッドクリーニング」、P.137「ヘッドリフレッシング」を参照してください。

仕様

プリンター本体とオプションの仕様について説明します。

本体

プリント方式

GELJET テクノロジー

印刷スピード

弊社測定パターンにて測定

モノクロ印刷 高速 (ドラフト): 20ppm

モノクロ印刷 標準 (はやい): 19ppm

カラー印刷 高速 (ドラフト): 20ppm

カラー印刷 標準 (はやい): 18ppm

印字方向

双方向最小距離印刷対応

印刷解像度

最高 3600×1200dpi

ノズル数

ブラック:384 ノズル

シアン、マゼンタ、イエロー:各色384ノズル

用紙サイズ

トレイ1(標準)

定型サイズ:A3 縦、A4 縦、B4 縦、B5 縦、A5 横、A6 縦、官製はがき縦、往復はがき縦、 $11"\times17"$ 縦、Legal 縦、Letter 縦、 $5^{1}/_{2}"\times8^{1}/_{2}"$ 横、角形 2 号、長形 3 号、長形 4 号、洋形 4 号

不定形サイズ:縦 139.7 ~ 457mm、横 90 ~ 305mm

手差し

定型サイズ:12"×18"、A3 縦、A4 縦、B4 縦、B5 縦、A5 横、A6 縦、官製はがき縦、往復はがき縦、11"×17" 縦、Legal 縦、Letter 縦、 $8^1/_2$ "× $5^1/_2$ " 縦、角形 2 号、長形 3 号、長形 4 号、洋形 4 号

不定形サイズ:縦 139.7 ~ 1295.4mm、横 90 ~ 305mm

両面ユニット

定型サイズ:A4 縦、B5 縦、A5 横、A6 縦、官製はがき縦、往復はがき縦、Letter 縦、5 $^{1}/_{2}$ "× 8 $^{1}/_{2}$ " 横

用紙種類

普通紙(リコピー PPC 用紙タイプ 6200)

再生紙(リサイクルペーパー紙源 PPC 用タイプ S、マイリサイクルペーパー 100)

カラー紙(マイリサイクルカラー 100)

専用普通紙(リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙)

光沢紙(リコージェルジェットプリンター専用絹目光沢紙)

OHP シート(リコージェルジェットプリンター専用 OHP シート)

はがき(官製はがき、インクジェット官製はがき)

和封筒(高春堂社製ピース封筒)

洋封筒 (ライフ社製 E-506B 洋型 4 号)

用紙厚

トレイ 1:60 \sim 105 g/m² (52 \sim 90 kg)

手差し:60~163 g/m² (52~135 kg)

給紙量

トレイ 1 (標準): 250 枚 (リコピー PPC 用紙タイプ 6200 使用時)

手差し:1枚

最大給紙量

750枚(増設トレイ装着時)

排紙容量

150 枚(リコー PPC 用紙タイプ 6200 使用時、一般オフィス環境)

画像によっては排紙容量が少なくなることがあります。

電源

100V 1A 50/60Hz (フルシステム時)

消費電力

動作時平均:30W以下(本体のみ)

:39W 以下(フルシステム時)

低電力モード:6W以下

電源オフ時:0.2W 以下

※完全に電力消費を無くすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

(電源プラグは、電源スイッチで電源をオフにしてから、抜いてください。)

使用環境

温度:10~32℃

湿度: 15 ~ 80%RH (最大湿球温度 25 ℃)

上記範囲外では機械保護のため印刷を停止させることがあります。

保存環境

温度:1℃~43℃

湿度:15~80%RH

外形寸法

(幅×奥×高)

615mm×557mm×250mm (A4 セット時)

615mm×692mm×250mm (A3 セット時)

質量

14.2 kg 以下(本体、消耗品を含む)

騒音

49dB以下(高画質モード)

インターフェース

USB2.0 Hi-Speed

プリンターコマンド

RPCS ラスター

GELJET カートリッジ

種類と印刷可能枚数(A4、各色5%チャート、標準はやいモードでの印刷時)

GELJET カートリッジ ブラック RC-1K12:約3,200 枚

GELJET カートリッジ シアン RC-1C12:約 2,500 枚

GELJET カートリッジ マゼンタ RC-1M12:約 2,500 枚

GELJET カートリッジ イエロー RC-1Y12:約 2,500 枚

※ GELJET カートリッジの印刷可能枚数はプリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。また、同梱されている GELJET カートリッジの印刷可能枚数は市販のカートリッジよりも少なくなっております。

オプション(トレイユニット)

500 枚増設トレイユニット タイプ G7570

用紙サイズ

定型サイズ:A4 縦、B5 縦、Legal 縦、Letter 縦

不定形サイズ:縦 210 ~ 356mm、横 148 ~ 216mm

用紙種類

普通紙 (リコピー PPC 用紙タイプ 6200)

再生紙(リサイクルペーパー紙源 PPC 用タイプ S、マイリサイクルペーパー 100)

カラー紙(マイリサイクルカラー 100)

用紙厚

 $60 \sim 105 \text{ g/m}^2 (52 \sim 90 \text{ kg})$

給紙量

500 枚 (リコピー PPC 用紙タイプ 6200 使用時)

外形寸法

(幅×奥×高) 615 mm×557 mm×110 mm

約 5.0 kg

電波障害について

本機をエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響をおよぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ・ テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- ・ テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

NetBSD について

本製品に搭載しているコントローラーなどのソフトウェアには、NetBSD operating system を使用しています。

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS `AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2. Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Charles Hannum.

This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by TooLs GmbH.

This product includes software developed by Terrence R. Lambert.

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.

This product includes software developed by Theo de Raadt.

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Paul Kranenburg.

This product includes software developed by Adam Glass.

This product includes software developed by Jonathan Stone.

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden

This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.

The software was developed by the University of California, Berkeley.

This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

Copyright (c) 1995 Carnegie-Mellon University.

All rights reserved.

Author: Chris G. Demetriou

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any portions thereof, and that both notices appear in supporting documentation.

CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS "AS IS" ONDITION. CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

Carnegie Mellon requests users of this software to return to

Software Distribution Coordinator or Software. Distribution@CS.CMU.EDU

School of Computer Science

Carnegie Mellon University

Pittsburgh PA 15213-3890

any improvements or extensions that they make and grant Carnegie the rights to redistribute these changes.

商標

Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。

Netscape は、Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Macromedia は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

MS、Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

- ・ Windows[®] 95 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 95 です。
- ・ Windows[®] 98 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 98 です。
- ・ Windows[®] Me の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition(Windows Me)です。
- ・ Windows[®] 2000 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

・ Windows[®] XP の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional

・ Windows ServerTM 2003 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

・ Windows NT[®] 4.0 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Microsoft® Windows NT® Server 4.0